

HPS Système de buses haute pression

Système de d'humidification et de refroidissement adiabatique



Mode d'emploi



Certains programmes informatiques du présent produit [ou appareil/système] ont été développés par HygroMatik GmbH (« le travail »).

Copyright © HygroMatik GmbH [13.01.2022]

Système de buses haute pression HPS FR

Version actuelle du mode d'emploi disponible sur www.hygromatik.de

Tous droits réservés.

HygroMatik GmbH autorise l'utilisateur légal de ce produit [ou appareil/système] à utiliser ce travail uniquement dans le cadre de l'utilisation légitime du produit [ou appareil/système]. Aucun autre droit n'est octroyé avec cette licence. En particulier, et sans préjudice de ce qui précède, le travail ne peut pas être utilisé, vendu, sous-licencié, transmis, en intégralité ou en partie, ni être copié ou reproduit de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre expressément indiqué ici, sans l'accord écrit préalable de HygroMatik GmbH.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Tension électrique dangereuse.

Tous les travaux électriques doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié (électricien ou main-d'œuvre de formation équivalente).

| 1. Introduction | 7 |
|--|----|
| 1.1 Marquages typographiques | 7 |
| 1.2 Documentation | 7 |
| 1.3 Symboles employés | 7 |
| 1.3.1 Consignes de sécurité | 7 |
| 1.3.2 Symboles généraux | 8 |
| 1.4 Utilisation conforme à l'usage prévu | 8 |
| 2. Consignes de sécurité | 9 |
| 2.1 Consignes de sécurité concernant l'exploitation | 9 |
| 2.1.1 Dispositions applicables | 9 |
| 2.1.2 Utilisation de l'appareil | 9 |
| 2.1.3 Fonctionnement de l'appareil | 9 |
| 2.1.4 Électricité | 9 |
| 2.2 Élimination lors du démontage | 10 |
| 3. Transport | 11 |
| 3.1 Généralités | 11 |
| 3.2 Emballage | 11 |
| 3.3 Entreposage provisoire | 11 |
| 3.4 Contrôle de la conformité et de l'intégralité | 11 |
| 3.5 Éléments fournis | 11 |
| 4. Structure et fonctionnement du système de buses | 12 |
| 4.1 Champs d'utilisation | 12 |
| 4.2 Principe | 12 |
| 4.3 Illustration du principe des composants de l'installation | 12 |
| 4.4 Options de commande (modes de fonctionnement) | 13 |
| 4.4.1 Humidification de l'air fourni standard | 13 |
| 4.4.2 Humidification de l'air fourni à 2 charges | 13 |
| 4.4.3 Humidification de l'air fourni à 3 charges (humidification de processus) | 14 |
| 4.4.4 Humidification de l'air fourni à 4 charges | 14 |
| 4.4.5 Refroidissement de l'air évacué | 15 |
| 4.4.6 Modèle combiné | 15 |
| 4.5 Composants principaux | 15 |
| 4.5.1 Le boîtier de l'installation avec ses pièces intégrées | 15 |
| 4.5.2 Composants électriques, électromécaniques et électroniques | 15 |
| 4.5.3 Construction du système de buse haute pression | 16 |
| 4.5.3.1 Station de pompage haute pression | 17 |
| 4.5.3.2 By-Pass | 17 |
| 4.5.4 Module vortex | 17 |
| 4.5.4.1 Buses d'atomisation pour les modules vortex | 18 |
| 4.5.5 Séparateur d'aérosols | 18 |
| 4.5.6 Section d'humidification | 19 |
| 4.6 Fonctions de rincage | |
| no ronolono de iniçage | 19 |

| 5.1 Structure d'une chambre d'humification | 20 |
|--|----|
| 5.1.1 Montage mécanique de la cloison de modules | 21 |
| 6. Montage mécanique | 22 |
| 6.1 Conditions d'environnement et recommandations de montage | 22 |
| 6.2 Montage de l'appareil | 22 |
| 6.3 Raccordements de l'appareil | 24 |
| 6.4 Dimensions de l'appareil | 25 |
| 6.5 Plan de connexion hydraulique | 25 |
| 7. Raccord à l'eau et à l'évacuation d'eau | 27 |
| 7.1 Vue schématique | 27 |
| 7.2 Arrivée d'eau | 28 |
| 7.2.1 Qualité de l'eau d'alimentation | 28 |
| 7.3 Évacuation d'eau | 28 |
| 7.3.1 Évacuation d'eau de la chambre d'humidification | 28 |
| 7.4 Vérification des branchements d'eau | 29 |
| 7.5 Hygiène | 29 |
| 7.5.1 Garantie de l'hygiène (exigée selon VDI 6022) | 29 |
| 7.5.2 Cycle de rinçage automatique | 29 |
| 7.5.3 Alimentation en air pour le système d'atomisation | 29 |
| 8. Raccordement électrique | 30 |
| 8.1 Procédure lors de l'installation | 30 |
| 8.2 Caractéristiques de branchement | 30 |
| 8.3 La chaîne de sécurité | 31 |
| 8.4 Contrôle de l'installation électrique | 31 |
| 9. Mise en service | 32 |
| 10. Description de la commande | 35 |
| 10.1 Description générale | 35 |
| 10.2 Structure de la commande | 35 |
| 10.3 Carte-mère | 36 |
| 10.3.1 Connexions de la carte-mère | 37 |
| 10.4 La platine d'extension | 38 |
| 10.4.1 Raccordements de la platine d'extension | 39 |
| 10.5 Bornier de connexion | 39 |
| 10.6 Branchement électrique | 40 |
| 10.6.1 Raccordement de la tension de commande | 40 |
| 10.6.2 Raccordement de la chaîne de sécurité | 40 |
| 10.6.3 Câblage des bornes pour les différents modes de fonctionnement | 41 |
| 10.6.3.1 Câblage des bornes pour l'humidification de l'air fourni (livraison standard) | 41 |
| 10.6.3.2 Câblage des bornes d'une installation combinée | 42 |
| 10.6.4 Utilisation générale de l'entrée numérique de la carte-mère | 43 |
| 11. L'écran | 44 |
| 12. Fonctionnement de la commande | 46 |
| 12.1 Fonctionnement de base | 46 |

| 12.2 Vue 1 - mise en service | 48 |
|---|----|
| 12.2.1 Réglages de langue | 48 |
| 12.2.2 Saisie de la date et de l'heure | 48 |
| 12.2.3 Paramètres de régulation | 49 |
| 12.2.4 Liste des paramètres « Mise en service » | 50 |
| 12.3 Vue 2 - Vue principale | 51 |
| 12.3.1 Modifier la humidité de consigne | 52 |
| 12.4 Saisie du mot de passe | 53 |
| 12.5 Vue 3 - menu principal (niveau de base) | 53 |
| 12.6 Sous-menus du niveau de base | 53 |
| 12.6.1 Sous-menu Réglages | 55 |
| 12.6.2 Sous-menu Valeurs de lecture | 56 |
| 12.6.3 Sous-menu Historique | 58 |
| 12.6.3.1 Explication de la gestion de l'historique | 58 |
| 12.7 Vue 3 - Menu principal (niveau de commande avancé) | 60 |
| 12.8 Sous-menus du niveau de commande avancé | 60 |
| 12.8.1 Sous-menu Réglages | 61 |
| 12.8.2 Sous-menu Valeurs de lecture | 61 |
| 12.8.3 Sous-menu Commande | 62 |
| 12.8.4 Sous-menu Entretien | 63 |
| 12.8.4.1 Surveillance et messages d'entretien | 63 |
| 12.8.4.2 Marche à suivre pour la mise à jour des paramètres | 64 |
| 12.8.5 Sous-menu Historique | 64 |
| 12.8.6 Sous-menu Fonctions | 65 |
| 12.8.6.1 Sous-menu Interface de communication | 66 |
| 12.8.7 Sous-menu Adiabatique | 67 |
| 12.8.8 Sous-menu Enregistrement | 68 |
| 12.8.9 Sous-menu Extension de cylindre | 69 |
| 12.9 Vue 4 - Informations de l'appareil | 70 |
| 13. Description des erreurs | 72 |
| 13.1 Traitement des erreurs | 72 |
| 13.1.1 Tableau des messages de défaut, des causes et des contre-mesures possibles | 72 |
| 13.2 Messages d'entretien | 75 |
| 14. Maintenance | 76 |
| 14.1 Opérations de maintenance | 76 |
| 14.1.1 Changement d'huile de la pompe haute pression | 76 |
| 14.1.2 Contrôle/Remplacement du filtre à eau côté réseau | 78 |
| 14.1.3 Rinçage du système d'eau côté réseau | 78 |
| 14.1.4 Nettoyage de buse haute pression | 79 |
| 14.1.5 Nettoyage des séparateurs d'aérosols | 79 |
| 14.1.6 Nettoyage du système d'atomisation | 80 |
| 14.1.7 Nettoyage des profilés de fixation | 80 |
| 14.1.8 Nettoyage de chambre d'humification | 80 |
| | |

| 14.2 Notice de maintenance étendue | 81 |
|---|----|
| 14.2.1 Remplacement de la bague d'étanchéité de la pompe HP EH2009 | 81 |
| 14.2.2 Remplacement des vannes | 83 |
| 14.2.3 Remplacement des joints côté eau | 83 |
| 14.2.4 Travaux de réglage après la réparation ou le remplacement de la pompe haute pression | 84 |
| 14.2.4.1 Réglage de la protection contre les surpressions | 84 |
| 14.2.4.2 Réglage de la vanne by-pass en option sur le tuyau de distribution | 85 |
| 15. Declaration of Conformity | 86 |
| 16. Pièces de rechange | 87 |
| 17. Charactéristiques techniques | 88 |
| 18. Glossaire | 89 |

1. Introduction

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un système de buses haute pression HPS Hygro-Matik. L'abréviation « HPS » signifie « High Pressure System ». Il est donc question d'un système de buses qui s'utilise à des pressions hautes (25 à 75 bar).

Le système de buses haute pression HPS HygroMatik (ci-après « le système de buses haute pression ») est à la pointe de la technologie. Il séduit par sa fiabilité, sa convivialité et sa rentabilité.

Veuillez lire ce mode d'emploi afin d'assurer une exploitation sûre, adéquate et rentable de votre système de buses.

N'utilisez le système de buses haute pression que dans un état irréprochable et conformément à l'usage prévu, en respectant la sécurité, en pleine connaissance des dangers et en observant les consignes du présent mode d'emploi.

Si vous désirez plus d'information, veuillez vous adresser à :

Tél.: +49-(0)4193 / 895-0 (central)

Tél.: +49-(0)4193 / 895-293

(assistance technique)

Fax : +49-(0)4193 / 895-33

E-mail : hot1@HygroMatik.de

En cas de demande d'informations ou de commande de pièces de rechange, munissez-vous toujours du type d'appareil et de son numéro de série (voir plaque signalétique sur l'appareil) !

1.1 Marquages typographiques

- Énumérations précédées d'un point : énumération générale.
- » Énumérations précédées d'une flèche : étapes de travail ou de commande devant être exécutées dans l'ordre indiqué.
- Étape de l'installation devant être contrôlée.

1.2 Documentation

VEUILLEZ NOTER

La documentation de la commande est nécessaire outre le présent mode d'emploi.

Conservation

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr, toujours à portée de main. En cas de revente de l'appareil, il doit être remis au nouvel exploitant. Veuillez vous adresser à HygroMatik en cas de perte de la documentation.

Langues

Ce mode d'emploi est disponible dans différentes langues. Veuillez à ce sujet prendre contact avec votre revendeur HygroMatik.

1.3 Symboles employés

1.3.1 Consignes de sécurité

Les dangers sont signalés au moyen de symboles conformes aux mentions d'avertissement selon EN 82079-1 (ainsi que ANSI Z535.6) :

Danger immédiat entraînant des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures.

REMARQUE

Situation potentiellement préjudiciable pouvant entraîner des dommages au produit ou à un objet voisin.

1.3.2 Symboles généraux

VEUILLEZ NOTER

Ce symbole indique une situation nécessitant une attention particulière.

1.4 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le système de buses haute pression sert à l'humidification de l'air et au refroidissement à l'aide d'eau déminéralisée présentant une conductivité de 5 à 50 μ S/cm.

Font également partie de l'utilisation conforme à l'usage prévu le respect des conditions prescrites de montage, démontage et remontage, de mise en service, d'exploitation et d'entretien ainsi que les mesures d'élimination.Seul un personnel qualifié qui en a été chargé a le droit de travailler sur et avec le système.

Seul un personnel qualifié qui en a été chargé a le droit de travailler sur et avec le système. Les personnes qui réalisent le transport ou des travaux sur ou avec le système doivent avoir lu et compris les parties correspondantes du mode d'emploi, en particulier le chapitre « Consignes de sécurité ». L'exploitant doit en outre informer le personnel des éventuels risques. Déposez un exemplaire du mode d'emploi sur le lieu d'utilisation de l'appareil.

Domaines d'application :

Les domaines d'application du système de buses haute pression HPS sont variés. Les systèmes de buses haute pression sont utilisés dans les applications requérant une humidification ou un refroidissement adiabatique avec une faible consommation d'énergie ou des installations offrant une précision de régulation élevée. Ils sont par exemple employés dans les bureaux, les entrepôts, les ateliers de production, les salles blanches, les hôpitaux et les salles de concert.

REMARQUE

Les composants intégrés dans les installations de ventilation et de climatisation doivent convenir à l'usage prévu, à savoir qu'ils doivent être résistants à la corrosion, faciles nettoyer. accessibles à et parfaitement hygiéniques. De plus, ils ne doivent pas favoriser le développement de micro-organismes.

Utilisation non conforme à la destination :

Toute autre utilisation non conforme à l'utilisation prévue décrite ci-dessus n'est pas autorisée. Cette utilisation, ainsi que aucune modification ne doit être apportée au matériel ou au logiciel.

REMARQUE

Les conditions d'utilisation du système doivent être respectées !

- Le système de buses haute pression n'est pas résistant au gel et ne convient pas au montage extérieur
- La température ambiante en service doit être comprise entre 5 et 20 °C
- Avant toute installation à une altitude supérieure à 1000 m, veuillez tout d'abord consulter HygroMatik
- Le niveau de pression du système de buses haute pression ne doit pas être modifié, sauf après consultation avec HygroMatik
- Le système de buses haute pression ne peut être utilisé pour le refroidissement par circuit d'eau froide qu'après consultation avec HygroMatik.
- Le système de buses haute pression ne doit pas être utilisé dans des systèmes à écoulement vertical, sauf après consultation avec HygroMatik.

VEUILLEZ NOTER

Pour des raisons d'hygiène (Prévention des légionelles), la température de l'eau d'alimentation ne doit pas dépasser 15 °C.

2. Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont prescrites par la loi. Elles servent à la protection du travail et à la prévention des accidents.

2.1 Consignes de sécurité concernant l'exploitation

2.1.1 Dispositions applicables

Le règlement de prévention des accidents « DGUV Vorschrift 3 » doit être respecté. Les dispositions non seulement nationales, mais aussi internationales doivent être respectées sans restriction pour exploiter cet appareil. Elles vous permettent de vous protéger, vous et les tiers.

2.1.2 Utilisation de l'appareil

Éviter toute méthode de travail pouvant compromettre la sécurité de l'appareil. Respecter toutes les consignes de sécurité et les avertissements se trouvant sur l'appareil.

En cas de défaut de fonctionnement ou de l'alimentation électrique, arrêter immédiatement l'appareil et le consigner pour éviter toute remise en marche. Éliminer immédiatement tout défaut.

AVERTISSEMENT

Cercle d'usagers restreint

Conformément à la norme CEI 60335-1 : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillée(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus on été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2.1.3 Fonctionnement de l'appareil

AVERTISSEMENT

Danger pour la santé en cas d'inhalation d'aérosols

Il est interdit de se tenir dans la chambre d'humidification pendant le fonctionnement du système de buses haute pression.

AVERTISSEMENT

Danger pour la santé dû à l'eau déminéralisée

L'eau déminéralisée employée pour l'exploitation du système de buses haute pression n'est pas potable.

REMARQUE

Risque d'endommagement de l'appareil !

Risque d'endommagement de l'appareil en cas de mise en marche répétée sans dépannage.

Éliminer immédiatement tout défaut !

Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et d'avertissement. Ne pas démonter les dispositifs de sécurité ni les mettre hors service.

2.1.4 Électricité

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

Haute tension électrique dangereuse !

Les travaux sur l'installation électrique doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié (électricien ou main d'œuvre de formation équivalente).

Lors de travaux de maintenance ou d'installation, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique et protégé contre toute remise en marche. L'absence de tension doit être assurée par une mesure.

Tester toutes les mesures de protection installées après un montage électrique ou l'entretien (par ex. résistance de terre).

REMARQUE

N'utiliser que des fusibles d'origine présentant l'ampérage prescrit.

Contrôler régulièrement l'équipement électrique de l'appareil. Éliminer immédiatement tous les défauts tels que des connexions lâches, des câbles fondus ou une isolation électrique défectueuse.

La responsabilité de la sécurité intrinsèque de l'installation du système de buses haute pression incombe à l'entreprise spécialisée réalisant l'installation.

2.2 Élimination lors du démontage

L'humidificateur se compose de pièces en métal et en plastique. En ce qui concerne la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 4 juillet 2012 et les dispositions nationales d'application pertinentes, nous fournissons des informations:

Les composants des appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, et la méthode de tri des déchets doit donc être appliquée. Pour l'élimination, il faut utiliser les systèmes d'élimination publics ou privés prévus par la législation locale.

REMARQUE

L'exploitant est responsable de la mise au rebut conforme à la législation de tous les composants de l'appareil.

3. Transport

3.1 Généralités

VEUILLEZ NOTER

Procéder avec prudence pour transporter le système de buses haute pression afin d'éviter tout dommage dû à des efforts violents ou à un chargement ou déchargement sans précaution.

3.2 Emballage

Le système de buses haute pression HPS HygroMatik est livré dans un carton sur une palette.

3.3 Entreposage provisoire

Entreposer l'appareil dans un lieu sec et à l'abri du gel ou d'un fort ensoleillement.

VEUILLEZ NOTER

Les composants à monter dans un conduit de ventilation doivent impérativement être propres.

3.4 Contrôle de la conformité et de l'intégralité

Vérifiez lors de la réception de l'appareil que :

- les numéros de type et de série de la plaque signalétique correspondent à ceux indiqués dans la documentation de commande et de livraison et que
- l'équipement est complet et toutes les pièces sont en parfait état.

VEUILLEZ NOTER

En cas de dommages dû au transport et/ou de pièces manquantes, veuillez immédiatement contacter par écrit le transporteur ou le fournisseur.

Les délais pour informer l'entreprise de transport d'un dommage sont les suivants* :

| Entreprise de transport | Après réception de la marchandise |
|---|--------------------------------------|
| Transporteurs rou- tiers et ferroviaires | dans les 4 jours |
| Transporteur de colis | immédiatement |

* Sous réserve de modification des délais des services.

3.5 Éléments fournis

Les éléments fournis comprennent les composants suivants :

- Système de buses
- Séparateur d'aérosols
- Station de pompes avec commande
- Mode d'emploi du système

4. Structure et fonctionnement du système de buses

4.1 Champs d'utilisation

Le champ d'utilisation typique du système de buses haute pression est l'humidification de l'air fourni. En option, il est également possible de commander une version pouvant être utilisée pour refroidir l'air évacué. Sur le « modèle combiné » (option de commande), les deux types de fonctionnement sont disponibles. Dans ce cas, l'affectation des bornes (en règle générale, le mode activé) détermine le mode de fonctionnement actuel, qui est également affiché sur l'écran tactile.

4.2 Principe

Le système de buses haute pression est basé sur le principe de l'atomisation ultra-fine.

De l'eau déminéralisée est conduite jusqu'à une pompe à piston à haute pression qui l'envoie jusqu'aux buses haute pression avec une pression de service pouvant atteindre 75 bars. Ces buses produisent un brouillard très fin qui est absorbé par l'air dans la chambre de l'appareil, refroidissant ainsi l'air ambiant de manière adiabatique.

4.3 Illustration du principe des composants de l'installation



| Schema de la s | structure de | e système |
|----------------|--------------|-----------|
|----------------|--------------|-----------|

| 9 | Raccordements électriques | 25 | 5 Filtre à eau avec manomètre | |
|----|---|----|---|--|
| 20 | Système d'aspersion (p. ex. avec 2 rangées de buses) | 26 | 6 Arrivée d'eau par robinet d'arrêt | |
| 21 | Tuyaux à pression de raccordement, Longueur max. 15 m | 27 | Évacuations d'eau (siphonée) | |
| 22 | Station de pompe et commande | 28 | Séparateur d'aérosols à 2 niveaux (par exemple) | |
| 23 | Flexible d'évacuation d'eau 12 mm dans le siphon avec écoulement libre | 29 | Pièces intégrées dans la chambre d'humidifi- cation avec regard obscurcissant (conformé- ment à VDI 6022) et collecteur d'eau ou dans un canal doté de portes de service et d'un col- lecteur d'eau | |
| 24 | Flexible de branchement d'eau | | | |

4.4 Options de commande (modes de fonctionnement)

La possibilité d'application des modes de fonctionnement décrits ci-dessous dépend de la structure physique effective du système, à savoir du nombre de rangées de buses disponibles (= charges). Inversement, l'installation doit également être équipée pour supporter le nombre de charges correspondant. Le nombre de charges souhaité a été spécifié lors de la commande.

La condition de base du fonctionnement du système est le déblocage via la chaîne de sécurité (bornes 1/ 2 du bloc de bornes X1) au moyen d'un hygrostat max. ou d'un autre déverrouillage par un dispositif existant du site.

4.4.1 Humidification de l'air fourni standard

La commande demande un signal de régulation de l'installation existante de 0...10 V (0...20 mA / 0...140 Ω). Toutes les buses de la rangée de buses disponible sont pilotées par ce signal de réglage de manière proportionnelle avec une pression d'atomisation de 25 à 75 bars. Lorsque le signal de réglage est à 100 %, le système atteint sa capacité d'humidification maximale possible.

4.4.2 Humidification de l'air fourni à 2 charges (demandes normales; humidification de

confort)

Ce mode de fonctionnement requiert une structure de système avec au moins deux rangées de buses indépendantes. La commande demande un signal régulation de l'installation existante de 0...10 V (0...20 mA / 0...140 Ω) qui est traduit par la commande en un signal de réglage interne.

Dans la plage de signal de réglage interne allant jusqu'à env. 50 %, seule une rangée de buses est pilotée avec une pression d'atomisation de 25 à 75 bars : c'est la « 1re charge ». Lorsque le signal de réglage atteint 50% + **hystérèse** (point de commutation 1 plus hystérèse), la station de pompage active également la deuxième rangée de buses et abaisse la pression à 25 bars. Jusqu'à un signal de réglage de 100 %, la pression de sortie au niveau des buses augmente de manière proportionnelle jusqu'à 75 bars, et le système atteint la capacité d'humidification maximale. Au-delà du point de commutation, le système travaille dans la « 2e charge ».

L'**hystérèse** est nécessaire avant de désactiver l'oscillation de la commande. Elle s'applique à tous les points de commutation, donc même pour le fonctionnement avec plus de 2 charges. Les réglages d'usine représentent 1,0 %, c'est-à-dire que la plage de commutation pour le fonctionnement à 2 charges est de 51 % vers le haut et de 49 % vers le bas.

4.4.3 Humidification de l'air fourni à 3 charges (humidification de processus)

Ce mode de fonctionnement requiert une structure de système avec au moins trois rangées de buses. La commande de l'humi-dification de l'air fourni demande un signal régulation de l'installation existante de 0...10 V (0...20 mA / 0...140 Ω) qui est traduit en un signal de réglage interne.

Dans la plage de signal de régulation allant jusqu'à env. 30 % du signal de réglage (point de commutation 1), seule une partie des buses est pilotée avec une pression d'atomisation de 25 à 75 bars : c'est la « 1re charge ». Si le signal de réglage dépasse cette valeur, la station de pompage a ctive également la deuxième rangée de buses et abaisse la pression à 25 bars. Dans la plage suivante du signal de réglage jusqu'à 60 %, la pression de sortie au niveau des buses augmente à 75 bars. C'est la plage de la 2e charge. En cas de dépassement de cette valeur, la 3e rangée de buses s'active également (« 3e charge) et la pression d'atomisation est de nouveau abaissée à 25 bars. Lorsque le signal de réglage est à 100 %, la pression de sortie au niveau des buses augmente de nouveau à 75 bars et le système atteint la capacité d'humidification maximale possible.

4.4.4 Humidification de l'air fourni à 4 charges

La configuration à 4 charges permet de régler précisément l'humidification, même dans la zone des petites valeurs exigées.

Ce mode de fonctionnement requiert une structure de système avec au moins quatre rangées de buses. La commande de l'humidification de l'air fourni demande un signal régulation de l'installation existante de 0...10 V (0...20 mA / 0...140 Ω) qui est traduit en un signal de réglage interne.

Dans la plage de signal de régulation allant jusqu'à env. 12,5 % du signal de réglage (point de commutation 1), seule une partie des buses est pilotée avec une pression d'atomisation de 25 à 75 bars : c'est la « 1re charge ». Si le signal de réglage dépasse cette valeur, la station de pompage active également la deuxième rangée de buses et abaisse la pression à 25 bars. Ensuite, lorsque l'exigence en termes d'humidification augmente, la pression de sortie au niveau des buses augmente jusqu'à env. 25 % du signal de réglage, proportionnellement jusqu'à maximum 75 bars (« 2e charge »).

En cas de dépassement de cette valeur, la « 3e charge » est également commutée et la pression d'atomisation est de nouveau abaissée à 25 bars. Dans la plage suivante du signal de réglage jusqu'à 50 %, la pression de sortie au niveau des buses augmente proportionnellement jusqu'à maximum 75 bars.

Si le signal de réglage dépasse env. 50 %, la 4e rangée de buses (« 4e charge ») s'active et la pression d'atomisation est de nouveau abaissée à 25 bars Lorsque le signal de réglage est à 100 %, la pression de sortie au niveau des buses augmente de nouveau à 15 bars et le système atteint la capacité d'humidification maximale possible.

4.4.5 Refroidissement de l'air évacué

Le système de buses haute pression a été commandé spécifiquement pour refroidir l'air évacué ou peut, si le modèle combiné a été commandé, se mettre en mode « refroidissement de l'air évacué » (voir section 4.4.6). Pour le signal de réglage, toutes les options disponibles pour l'humidification de l'air fourni sont également accessibles. La fonction de refroidissement de l'air évacué, au contraire, ne comprend aucune commutation des charges, contrairement à l'humidification de l'air fourni.

Le refroidissement de l'air extrait a pour fonction de transmettre une capacité de refroidissement maximale au flux d'air fourni (échangeur thermique existant) afin d'assister les installations de climatisation. L'humidification est généralement réalisée à un taux de 95 à 100 % h. r. Lors du déblocage du système, les buses sont immédiatement alimentées à la capacité maximale. Si l'hygrostat ou un autre capteur existant du site détecte que le refroidissement n'est plus nécessaire, le déblocage est interrompu et le système mis en mode stand-by.

4.4.6 Modèle combiné

Ce type d'installation permet de commuter entre l'humidification de l'air fourni et le refroidissement de l'air évacué. L'humidification de l'air fourni peut être au choix l'option de commande « standard », « à 2 charges », et « à 3 charges », et le type de signal de réglage peut être déterminé librement. Le refroidissement de l'air évacué n'est possible qu'en fonctionnement sur un niveau. 4.5 Composants principaux

4.5.1 Le boîtier de l'installation avec ses pièces intégrées



- 1: Écran tactile à commande électronique
- 2: Commutateur principal
- 9: Entrées de câble
- 10: Raccord à l'eau usée 12 mm
- 12: Sorties pour les buses
- 14: Alimentation en eau ¾" (caché)

4.5.2 Composants électriques, électromécaniques et électroniques

Le commutateur de commande permet d'activer et de désactiver le système de buses. Un convertisseur de fréquence fournit différentes fréquences et tensions pour le moteur asynchrone de la station de pompage. L'eau sous pression est alimentée dans un tuyau de distribution dont les sorties sont dotées d'électrovannes qui gèrent les sorties menant à la chambre d'humidification.

La commande électronique est responsable de la régulation. L'écran tactile permet de programmer et de commander l'installation. L'écran affiche les données d'exploitation importantes.



| 1 | Écran tactile à commande électronique | 8 | Pompe haute pression |
|---|---------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 2 | Commutateur principal | 10 | Raccord à l'eau usée 12 mm |
| 3 | Commande électrique | 11 | Électrovanne pour le rinçage |
| 4 | Convertisseur de fréquences | 12 | Sorties pour les buses |
| 5 | Contacteur principal | 13 | Électrovanne d'entrée |
| 6 | Pompe à moteur | 14 | Alimentation en eau ¾ |
| 7 | Bac d'égouttement (eau / huile) | 15 | Électrovannes pour rangées de buses |

4.5.3 Construction du système de buse haute pression

L

4.5.3.1 Station de pompage haute pression

La pompe à piston à haute pression produit une pression allant jusqu'à 75 bars. Son moteur asynchrone à variateur de fréquence, qui ne requiert aucune maintenance, permet un fonctionnement continu de 9 jusqu'à 50 Hz.II est possible de varier la pression d'eau, et ainsi la quantité d'eau à pulvériser, en fonction du régime de la pompe. La plage de valeurs admissibles pour la pression de l'eau est comprise entre 25 et 75 bars. Le débit et la taille d'aérosols optimaux sont obtenus avec les valeurs les plus élevées de cette plage.

Indicateurs-clés de la station de pompage des différents modèles d'installation

4.5.3.2 By-Pass

Le by-pass a pour fonction de garantir la vitesse minimale de la pompe haute pression pour les petites capacités d'humidification. Le respect de la vitesse minimale est important pour la lubrification de la pompe. Il a un effet direct sur la durée de vie.

Les installations qui n'atteindraient plus leur capacité totale requise à cause de la vanne by-pass obtiennent une version commutée. Une électrovanne - contrôlée par le relais K21 - ferme alors le by-pass dès que la 2e charge s'ouvre pour l'humidification.

| Station de pompage | Débit max. [l/h] | Capacité d'humidification max. [kg/h] avec un rendement de 95 % | Régime moteur max. [tr/min] |
|--------------------|------------------|--|--------------------------------|
| HPS250 | 260 | 46 - 250 | 1400 |
| HPS500 | 620 | 90 - 600 | 1400 |

4.5.4 Module vortex

Les modules vortex assurent un mélange efficace du flux d'air et du brouillard d'eau.

Grâce à leur structure spéciale, ils créent des tourbillons qui permettent une répartition homogène de l'humidité dans la section d'humidification (min. 0,9 m).

Les modules vortex (dimensions : 150 x 150 mm) sont livrés individuellement et peuvent être assemblés pour former une cloison. La vitesse de l'air doit être comprise entre 0,9 et 2,8 m/s pour assurer une absorption optimale de l'humidité. La perte de pression de la cloison de modules vortex est de 80 Pa à une vitesse d'air de 2,0 m/s



Modul vortex



Cloison de modules vortex

4.5.4.1 Buses d'atomisation pour les modules vortex

De l'eau déminéralisée à une pression allant jusqu'à 15 bars est conduite jusqu'aux buses qui l'atomisent en aérosols ultra-fins nébuleux. Ces aérosols passent dans la zone du flux d'air tourbillonnant en aval des modules vortex, où il se produit un mélange intense de l'air et des aérosols.

Deux types de buses d'atomisation différents sont utilisés : Buses d'atomisation avec un angle de pulvérisation de 120° pour une utilisation générale et buses d'atomisation pour la zone périphérique de la paroi du module vortex avec un angle de pulvérisation de 60°.

Fonctionnement :

L'eau est mise en circulation à grande vitesse via le générateur de turbulence. L'eau est atomisée en aérosols ultra-fins comme souhaité au niveau de l'orifice de sortie.

La haute pression de service de l'eau de 75 bars max. est presque exclusivement convertie en vitesse de sortie de la buse. Plus la pression de service est élevée, plus les gouttelettes sont fines.

Les tailles d'aérosol des buses HygroMatik 60° et 120° sont dans les zones suivantes (distance de mesure de 1,5 cm à la buse):

25 bars : 8-50 m

75bar : 6-35 m

Matériau de la buse haute pression : N° d'article 1.4404 ou AISI 316L

Caractéristique de pulvérisation à une pression de service de 75bars

- Debit 7,1 l/h *)
- Pourcentage élevé d'aérosols dans la plage de 6 à 35 µm à 75 bars

*) Indications du fabricant/sous réserve de modifications techniques



2 - Orifice de la bus

4.5.5 Séparateur d'aérosols

Le flux d'air ne contient plus aucune gouttelette d'eau atomisée en aval du système de buses (lorsque les conditions d'environnement prescrites sont respectées), Les séparateurs d'aérosols, qui peuvent fonctionner à 1 niveau ou à 2 niveaux en fonction de l'application, permettent d'obtenir ce résultat. Les mats séparateurs secs présentent une faible perte de pression (30 Pa par niveau à une vitesse d'air de 2,0 m/s et une densité d'air moyenne de 1,2 kg/m³).

Paramètres environnementaux par définition :

Vitesse de l'air : 0,9 - 2,8 m/s humidité relative : 5 - 95% h.r.

Temp On : 20-60°C

Temp Off : min. 15°C

En dehors de ces valeurs, il peut y avoir pénétration d'humidité derrière les séparateurs d'aérosols - dans ce cas, prendre d'abord contact avec HygroMatik avant de mettre le système en service.

Les séparateurs d'aérosols sont installés dans la chambre d'humidification avec des rails de guidage en vue de faciliter leur extraction aux fins de la maintenance. L'intégration des séparateurs d'aérosols à la chambre d'humidification est décrite exhaustivement dans le document "Installation and initial operation instructions for HygroMatik adiabatic humidification systems".

4.5.6 Section d'humidification

L'espace compris entre le système d'atomisation et les séparateurs d'aérosols est désigné dans ce système « section d'humidification ». Ne contenant aucune pièce intégrée ou pouvant faire obstacle, elle est par conséquent facile à contrôler et à nettoyer

VEUILLEZ NOTER

Il est recommandé d'intégrer le capteur d'humidité à une distance d'au moins 5 m par rapport au système d'humidification. Pour une longueur de montage standard de 1,5 m du système de buses haute pression, la section d'humidification ne doit pas être inférieure à 0,9 m. Autrement, il est nécessaire de consulter HygroMatik.

4.6 Fonctions de rinçage

Le système de buses haute pression permet une série de variantes de rinçage en vue de répondre aux exigences en matière d'hygiène et en vue de nécessiter un entretien minimal. Le rinçage peut avoir lieu seulement à l'aide d'une conduite sous pression ou à l'aide d'une pompe à palettes en fonction des réglages des paramètres. La durée des processus de rinçage est réglable. Les variantes de rinçage suivantes sont possibles :

Rinçage manuel

Le rinçage manuel est démarré par l'appel de fonction sur l'écran tactile dans le groupe de fonctions « fonctions adiabatiques » et interrompu par une réinitialisation. La vanne d'arrivée d'eau et la vanne de rinçage s'ouvrent simultanément.

Rinçage tronçon de conduite

Le rinçage des tronçons de conduite doit permettre d'éviter toute infestation de l'arrivée d'eau en raison de la présence d'eau stagnante. Lorsque le rinçage de tronçons de conduite est activé, un rinçage complètement automatique de l'installation à l'aide d'une conduite sous pression se fait lorsque les vannes d'arrivée d'eau et de rinçage sont ouvertes et après un temps d'attente paramétrable. La chaîne de sécurité ne doit pas être refermée par la suite. La durée du rinçage peut être paramétrée.

Rinçage hygiénique

Le caractère nécessaire d'un rinçage hygiénique est réglementé par la norme VDI 6022. Après l'écoulement d'un temps d'attente réglable et faute de sollicitation, l'ensemble de l'installation, y compris les rangées de buses, doit être rincé complètement (la norme VDI 6022 définit à ce sujet 48 h comme le temps d'attente maximum).

Rinçage optimisé en fonction des exigences

Des algorithmes intégrés à la commande surveillent les situations de fonctionnement et, le cas échéant, lancent un rinçage des rangées de buses pour une humidification ou de la rangée de buses pour le refroidissement (si applicable). Ces procédures de rinçage suivent un processus programmé dans la commande.

5. Chambre d'humification

5.1 Structure d'une chambre d'humification

L'illustration ci-dessous présente sous forme de schéma la disposition de la cloison de module vortex et des séparateurs d'aérosols dans une chambre d'humidification dotée des dispositifs d'hygiène et de sécurité nécessaires (écoulements, regards).



| 1 | Cloison de modules vortex avec système de pulvérisation | 6 | Évacuation libre, siphonnée |
|---|---|---|--|
| 2 | Équerre de fixation supérieure pour le sys- tème d'atomisation | 7 | Rails de guidage inférieurs pour sépara- teurs d'aérosols |
| 3 | Rails de guidage supérieurs pour sépara- teurs d'aérosols | 8 | Collecteur |
| 4 | Regard, obscurcissant | 9 | Rail de guidage inférieur pour système d'atomisation |
| 5 | Séparateurs d'aérosols | | |

5.1.1 Montage mécanique de la cloison de modules

Cette section s'adresse à l'entreprise de montage qui effectuera le montage des canaux. Les indications ci-dessous n'ont qu'un rôle informatif pour l'utilisateur du système de buses.

VEUILLEZ NOTER

Le montage de l'appareil ainsi que de la chambre d'humidification ne peuvent être pris en charge que par un personnel doté des connaissances techniques nécessaires pour ce faire. HygroMatik décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage incorrect...

L'assemblage du système d'atomisation et l'intégration des séparateurs d'aérosols à la chambre d'humidification sont décrits exhaustivement dans le document "Installation and initial operation instructions for HygroMatik adiabatic humidification systems" Ci-dessous, vous trouverez une nouvelle liste des points principaux à titre de vue d'ensemble :

- Les rails de guidage pour la cloison de modules vortex et les séparateurs d'aérosols sont à la charge du client. Pour la mise en service de l'installation, les rails de guidage doivent être déjà installés. La cloison de modules vortex et les séparateurs d'aérosols doivent également être déjà installés
- Les rails de guidage doivent être conçus de manière à permettre l'extraction de la cloison de modules vortex et des séparateurs d'aérosols (aux fins de la maintenance)
- La partie humidification doit être conçue comme un corps de laveur, de manière étanche avec une inclinaison d'au moins 1,5° par rapport au siphon
- L'évacuation d'eau doit être siphonnée et s'écouler librement
- La chambre d'humidification doit être résistance à l'eau déminéralisée et étanche aux aérosols.

- La section d'humidification minimale (distance entre la cloison de modules vortex et les séparateurs d'aérosols) est de 0,9 m ce qui implique une longueur de montage totale minimale de 1,5 m (voir illus. 2 dans le document "Installation and initial operation instructions for HygroMatik adiabatic humidification systems") Si cette longueur de montage n'est pas disponible, contacter HygroMatik.
- une distance minimale de 0,5 m par rapport aux autres éléments doit être respectée devant le système d'atomisation et par rapport aux séparateurs d'aérosols
- Si un ventilateur est monté devant la cloison de modules vortex, une distance minimale de 1 m doit être respectée ou des mesures appropriées doivent être mises en œuvre afin d'assurer un flux d'air laminaire sur la cloison de modules vortex.
- Après le montage, s'assurer de l'absence de fuites du collecteur.
- Il faut impérativement s'assurer avant la mise en service que la chambre d'humidification est parfaitement propre. La chambre d'humidification et le conduit de ventilation en amont doivent en particulier être exempts de fragments métalliques afin d'exclure toute corrosion.

REMARQUE

Endommagement potentiel des modules vortex en raison d'une température dépassant les limites autorisées.

Les modules vortex ne peuvent en aucun cas être exposés à des températures >60 °C

VEUILLEZ NOTER

Le montage ou l'intégration de dispositifs supplémentaires n'est permis que sur autorisation écrite du fabricant, sous peine d'annulation de la garantie.

6. Montage mécanique

AVERTISSEMENT

Risque de blessures aux pieds !

L'appareil peut tomber pendant le montage ! Il est recommandé d'effectuer le montage à deux.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

Haute tension électrique dangereuse ! Lors de travaux d'installation, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique et protégé contre toute remise en marche. L'absence de tension doit être assurée par une mesure.

6.1 Conditions d'environnement et recommandations de montage

Tenir compte des éléments suivants lors du choix de l'emplacement de l'humidificateur à vapeur :

- L'appareil a un indice de protection IP20.
- L'humidificateur à vapeur HygroMatik n'est pas conçu pour un montage directement en extérieur (risque d'endommagement du système électronique et des composants transportant l'eau).
- La température ambiante doit être comprise entre +5 et +40 °C afin d'éviter tout dommage au système électronique de l'appareil. Le gel peut endommager le cylindre.
- L'humidité relative de l'air ne doit pas excéder 80 % sous peine d'altérer la fiabilité de fonctionnement ou d'endommager le système électronique.
- En cas d'installation dans des locaux fermés, il est impératif de prévoir une ventilation forcée et, le cas échéant, une climatisation afin de respecter les conditions d'environnement requises.

- Tenir compte des branchements d'eau existants (arrivée et évacuation).
- Le raccordement aux eaux usées du site doit être une sortie libre selon la norme DIN EN 1717.
- Le local d'installation doit être suffisamment ventilé et équipé d'une évacuation au sol. Il est également possible d'utiliser un dispositif d'arrêt de l'eau (par exemple un détecteur de fuites).
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Un personnel qualifié doit s'assurer de la sûreté de fonctionnement de l'appareil après les travaux d'entretien.
- Le montage ou l'intégration de dispositifs supplémentaires n'est permis que sur autorisation écrite du fabricant.

REMARQUE

Les système de buses ont un indice de protection IP20. Veiller à ce que les appareils ne soient pas exposés à des chutes de gouttes d'eau sur le lieu de montage.

6.2 Montage de l'appareil

Les appareils HygroMatik HPS sont conçus pour un montage mural. L'appareil doit être monté sur un mur stable. Le support mural inclus dans la livraison doit être utilisé en raison du poids élevé de l'appareil.

En cas d'absence de mur approprié, ce support peut également être utilisé pour un montage au sol. À cette fin, les rails muraux verticaux sont vissés horizontalement au sol à des distances appropriées.

REMARQUE

Les vis fournies sont conçues pour le montage sur un mur/plancher en béton. Si les conditions locales sont différentes, veuillez utiliser du matériel d'installation adapté.





Étapes du montage mural :

- » Marquer les emplacements des alésages pour les vis du support mural.
- » Percer et cheviller les trous.
- » Fixer le support (1*+2*) avec les vis de montage fournies.
- » Vérifier la mise en place et la capacité admissible du support fixé !
- Insérer le tampon insonorisant (3*)
 dans les trous inférieurs de la station
 de pompage HPS et fixez-le.
- » Insérer la station de pompage dans le support mural et la visser correctement.

Étapes du montage au sol :

- » Marquer les emplacements des alésages pour les vis du support au sol.
- » Percer et cheviller les trous.
- » Fixer les rails de support (1*) avec les vis de montage fournies.
- » Vérifier la mise en place et la capacité admissible du support fixé !
- Insérer le tampon insonorisant (3*) dans les trous inférieurs de la station de pompage HPS et fixez-le.



» Insérer la station de pompage dans le support et la visser correctement.

* voir les numéros à la page suivante

REMARQUE

Ne serrer le raccord fileté que de manière à ce que le système ne puisse plus glisser. Les tampons insonorisant ne peuvent pas être complètement écrasés, sinon ils perdent leurs propriétés insonorisantes.

Montage mural

Montage au sol





6.3 Raccordements de l'appareil



Raccord d'eau usée 12 mm

6.4 Dimensions de l'appareil









6.5 Plan de connexion hydraulique

- 1: Eau entièrement adoucie (1-4 bar / 5 50µs/cm)
- 2: Filtre à eau (10µm)
- 3: Vanne d'échantillonnage
- 4: Pompe
- 5: Électrovanne de rinçage
- 6:1ère charge
- 7: 2ème charge

- 8: 3ème charge
- 9: 4ème charge
- 10: Option 1-3 charges proportionnelles

11: Option 1-3 charges proportionnelles + refroidissement

- 12: Refroidissement
- A: Convertisseur de fréquence
- B: Commande à mémoire programmable
- C: Électrovanne
- D: Capteur de pression

Légende, voir page précédente



7. Raccord à l'eau et à l'évacuation d'eau

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

Haute tension électrique dangereuse ! Avant de commencer les travaux d'installation, s'assurer que l'appareil n'est pas encore raccordé au secteur. Règles générales

- Respecter les prescriptions locales des compagnies des eaux et des services publics.
- Tous les travaux ne peuvent être effectués que par un spécialiste (installateur ou personnel doté de connaissances similaires).
- En cas d'utilisation d'eau déminéralisée, nous recommandons l'emploi de tuyaux en acier inoxydable ou en plastique.
- Nous recommandons de disposer la dernière partie de la conduite d'eau de manière flexible afin d'éviter la transmission de vibrations du groupe de pompage haute pression au tuyau.
- Toutes les normes en matière d'hygiène doivent être observées (voir la section 6.2.1 "Qualité de l'eau d'alimentation").



| 9 | Évacuation externe, avec siphon (l'évacua- | 25 | Filtre à eau (côté arrivée et évacuation ¾ " |
|----|--|----|--|
| | tion d'eau doit être libre) | | filetage extérieur) avec manomètre |
| 11 | Flexible d'évacuation DN12, longueur envi- | 26 | Arrivée d'eau par robinet d'arrêt |
| | ron 85 cm | | |
| 14 | Tube d'arrivée en eau ¾ " | 30 | Équerre de montage |
| 22 | Station de pompe et commande | 31 | Pièce en T du kit de branchement d'eau |
| | | 32 | passe-fils |

7.1 Vue schématique

7.2 Arrivée d'eau

Conception de l'arrivée d'eau

Monter le filtre à eau à proximité de la station de pompage :

- » À cet effet, reporter le schéma de perçage de l'équerre de montage à l'emplacement approprié sur le mur.
- » Ensuite, percer et cheviller les trous, puis monter l'équerre de montage avec le filtre d'eau à l'aide du matériel de montage fourni.
- » Visser la pièce en T du kit de branchement d'eau sur la sortie du filtre à eau et monter le manomètre.
- Connecter la sortie libre de la pièce en T à la station de pompage à l'aide du tuyau de branchement d'eau fourni.
- » Raccorder la conduite d'eau d'alimentation externe à l'entrée du filtre à eau (filetage extérieur ³/₄ ").

REMARQUE

Les vis fournies sont conçues pour le montage sur un mur/plancher en béton. Si les conditions locales sont différentes, veuillez utiliser du matériel d'installation adapté.

7.2.1 Qualité de l'eau d'alimentation

VEUILLEZ NOTER

L'eau d'alimentation du système de buses doit être conforme à la directive VDI 6022, c'est-àdire présenter la qualité d'une eau potable du point de vue microbiologique.

Un robinet d'échantillonnage stérilisable doit être installé aussi proche que possibler de la station de pompage.

Conductivité : de 5 à 50 μ S/cm

Pression : de 0,1...0,5 MPa (1...5 bar)

Débit volumique : supérieur au débit max. du système de buses

Température : 5 à 15 °C

pH:7±1

7.3 Évacuation d'eau

Sur le côté gauche du boîtier, un tuyau d'évacuation de l'eau (DN 12) d'environ 85 cm de long est évacué par un passe-fils relié à la vanne de rinçage dans la station de pompage. Cette évacuation d'eau est utilisée pour les opérations suivantes :

- purge et décharge des conduites de pression vers le système de pulvérisation après l'annulation du signal de déblocage;
 - évacuer de l'eau de rinçage hors de la conduite d'alimentation en eau lors d'un rinçage

Conception de l'évacuation d'eau

» Connecter le flexible (8) en position inclinée au siphon (9) et le poser. Le siphon doit être capable d'un écoulement sans obstacle.

7.3.1 Évacuation d'eau de la chambre d'humidification



L'évacuation d'eau du collecteur doit se trouver au point le plus bas et être siphonné avec un siphon. L'eau doit pouvoir couler librement derrière le siphon.

7.4 Vérification des branchements d'eau

Arrivée d'eau

- ✓ Le filtre à eau fourni a-t-il été monté dans l'arrivée d'eau de la station de pompage haute pression ?
- ✓ La qualité de l'eau d'alimentation est-elle conforme à la plage prescrite ?
- ✓ Le tuyau de raccordement entre le filtre à eau et la station de pompage est-il branché de manière étanche aux deux extrémités

Évacuation d'eau

- ✓ Le flexible d'évacuation d'eau est-il pourvu d'un siphon incliné pour l'écoulement ?
- Le libre écoulement de l'eau de rinçage est-il assuré ?

Chambre d'humidification

✓ La chambre d'humidification est-elle pourvu d'un dispositif d'écoulement au point le plus bas ?

7.5 Hygiène

7.5.1 Garantie de l'hygiène (exigée selon VDI 6022)

Cette directive prescrit que seules des matières inertes doivent être utilisées et que les biocides ne doivent être employés qu'en derniers recours.

Un filtre en treillis métallique est utilisé comme séparateur d'aérosols.

Les séparateurs peuvent, si nécessaire, être nettoyés légèrement et réutilisés. Aucun biocide n'est ajouté.

Tous les composants doivent être faciles d'accès afin de pouvoir réaliser le nettoyage conformément à VDI 6022.

7.5.2 Cycle de rinçage automatique

La directive VDI 6022 exige le rinçage du système toutes les 48 h, lorsque le système est à l'arrêt. HygroMatik a prévu à cet effet dans la commande un cycle de rinçage automatique qui assure que le système effectue un rinçage automatique toutes les 24 h. Lorsque l'installation de climatisation est en service sans demande d'humidité, il peut se produire une augmentation momentanée de l'humidité dans l'installation.

Lorsque l'installation de climatisation est à l'arrêt, l'humidificateur doit être arrêté et rincé lors de la remise en service. Sinon, l'installation de climatisation doit être régulièrement remise en marche après le cycle de rinçage afin de la sécher.

7.5.3 Alimentation en air pour le système d'atomisation

VEUILLEZ NOTER

Le flux d'air du système d'atomisation doit être laminaire. Si cela se fait grâce à un ventilateur se trouvant avant le système d'atomisation, la distance doit être d'au moins 1,0 m. Sinon, des mesures doivent être prises pour assurer un flux d'air laminaire.

Pureté de l'air

Un préfiltre de classe F7 doit être prévu en amont du système de buses.

Vitesse de l'air

0,9...2,8 m/s (conditions idéales). Si la vitesse de l'air se trouve hors de cette plage, contacter HygroMatik.

Perte de pression

Env. 80 Pa (à une vitesse d'air de 2,0 m/s avec une cloison de modules vortex et deux séparateurs d'aérosols secs).

8. Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Tension électrique dangereuse !

Tous les travaux concernant l'installation électrique doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié (électricien ou main-d'œuvre de formation équivalente).

VEUILLEZ NOTER

Le contrôle de la qualification du personnel spécialisé relève de la responsabilité du client.

Le système de buses ne doit être branché sur le secteur qu'une fois tous les travaux d'installation terminés.

Règles d'installation générales

- Respecter la législation locale concernant la réalisation d'installations électriques.
- Poser les câbles d'alimentation dans les règles de l'art.
- Procéder aux branchements conformément aux schémas électriques.
- Le système doit être branché de manière fixe au réseau d'alimentation. Des protections fusibles amont doivent être prévues conformément aux consignes indiquées dans les caractéristiques techniques
- S'assurer que toutes les bornes sont bien serrées.

REMARQUE

Risque de destruction de composants par des décharges électrostatiques !

Avant tous travaux d'installation, des mesures (p. ex. protection ESD) doivent être prises afin de protéger les composants électroniques sensibles contre les dommages dus aux décharges électrostatiques.

8.1 Procédure lors de l'installation

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique lié à la tension résiduelle !

Le convertisseur de fréquences peut présenter des tensions dangereuses pendant une certaine période même après la mise hors tension au niveau des bornes de raccordement.

Avant de toucher les raccords, un temps d'attente de **minimum 180 s** doit être observé.

Un 2^e conducteur de protection doit être raccordé à la 2^e borne PE, car il se produit des courants de fuite supérieurs à 3,5 mA en service.

- pose protégée : 2,5 mm² ;
- pose libre : 4 mm²

VEUILLEZ NOTER

Si un disjoncteur différentiel doit être monté en amont du système, choisir un disjoncteur tous courants.

8.2 Caractéristiques de branchement

Alimentation:

1/N/PE_AC_230V, 50 Hz

| Station de pom- page | Puis- sance nominale [kW] | Intensité d'alimenta- tion [A] | Protection (fusible) [A] |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| HPS250 | 1,48 | 6,45 | B16 |
| HPS500 | 2,4 | 10,4 | B16 |

VEUILLEZ NOTER

Lors du dimensionnement des lignes de raccordement, tenir compte du fait que l'impédance réseau doit être basse ! En cas de court-circuit, le disjoncteur doit s'ouvrir automatiquement dans un délai max. de 0,4 s. Le déclencheur magnétique du disjoncteur (type B) réagit immédiatement lorsque le courant de court-circuit actuel est plus de 5 fois supérieur au courant nominal.

8.3 La chaîne de sécurité

La « chaîne de sécurité » se trouve entre les bornes 1 et 2 de X1. Des dispositifs de sécurité peuvent être raccordés dans la chaîne de sécurité. Lorsque la chaîne de sécurité est ouverte, le système de buses ne se met pas en marche ou son fonctionnement est interrompu.

L'intégration d'un hygrostat max. dans la chaîne de sécurité fait partie des concepts actuels du génie climatique. L'hygrostat max. sert d'élément de sécurité en cas de dysfonctionnement de la sonde d'humidité et protège contre une humidité trop importante.

Les autres contacts de verrouillage comme le relais à girouette, le manostat des conduites, le verrouillage du ventilateur, etc.doivent être interconnectés de série dans la chaîne de sécurité entre les bornes 1 et 2 de X1.

VEUILLEZ NOTER

Les contacts montés sur les bornes 1 et 2 de X1 doivent être secs et permettre la commutation à 230 V CA.

AVERTISSEMENT

Après la mise en service du système de buse, 230 V CA sont présents de base au niveau de la borne 1 de ST1.1 de la platine d'extension (connectée à l'aide de la borne 1 du bloc de bornes X1).

REMARQUE

En cas de défaillance du système de ventilation ou de débit d'air frais trop faible (inférieur à 0,9 m/s), la régulation existante doit arrêter l'humidificateur via la chaîne de sécurité. Sinon, un condensat indésirable peut se former derrière les séparateurs d'aérosols.

8.4 Contrôle de l'installation électrique

Confier à des électriciens le contrôle du montage électrique selon les exigences du client et les prescriptions de l'entreprise publique de distribution d'électricité :

- ✓ La tension secteur correspond-elle à celle indiquée sur la plaque signalétique/le bon de livraison ?
- ☑ Tous les branchements électriques ont-il été réalisés selon les schémas de connexion ?
- ✓ Tous les raccords filetés et les connecteurs de câbles sont-ils correctement serrés ?
- ☑ Toutes les conditions de coupure aux fins de protection en cas de défaut sont-elles respectées ?
- ☑ Le système a t-il été mis à la terre ?

Le système peut ensuite être mis sous tension.

9. Mise en service

La description ci-dessous présente des instructions abrégées pour la mise en marche du système de buses haute pression.

Sous cette forme, elle s'applique surtout à une **remise en service après une mise hors service de l'installation.** Pour la **première mise en service,** effectuée par l'entreprise d'installation, le document "Installation and initial operation instructions for HygroMatik adiabatic humidification systems" contient des instructions sensiblement plus détaillées.

AVERTISSEMENT

Risque en cas d'utilisation non appropriée !

Le système de buses haute pression ne peut être mis en service que par les collaborateurs de HygroMatik ou par du personnel autorisé.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Tension électrique dangereuse ! Respecter les consignes de sécurité concernant le travail sur des pièces sous tension.

Étapes de mise en service

Avant la **première mise en service**, les préparations nécessaires doivent être effectuées sur site. Veuillez confirmer que les conditions mentionnées sont bien remplies en présentant le formulaire de disponibilité qui se trouve à la fin de ce chapitre par fax ou par email.

Étape 1 : Contrôler les raccordements de câbles et les raccordements de tuyau.

- Contrôler que tous les raccords à vis de câbles sont bien en place.
- » Vérifier que la fixation est correcte / le raccordement est bien sécurisé pour les raccordements de tuyau.

Étape 2 : Activation du système de buses haute pression

- » Enclencher le fusible principal.
- » Ouvrir le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau.
- » Mettre l'appareil en marche avec le commutateur de commande (rep. I).
- » Fermer la chaîne de sécurité.

Étape 3 : l'appareil effectue un autotest

- L'icône avec le bouton marche/arrêt
 - U clignote quelques secondes pendant l'autotest.
- Après l'autotest de la commande, la vue de mise en service pour les réglages de base de l'appareil (langue, date, heure et régulation ou paramètres de régulation) apparaît sur l'écran. Les réglages correspondants doivent être effectués ici, s'ils ne l'ont pas déjà été lors du réglage d'usine, conformément à l'option de commande (pour régler les paramètres, voir paragraphe 12.2 « Vue 1 - Mise en service » au chapitre « Fonctionnement de la commande »).
- Ensuite, le fonctionnement normal de l'appareil démarre. Cependant, tant qu'aucune demande n'est introduite, aucune humidification / aucun refroidissement de l'air évacué n'a lieu.

Étape 4 : Déclencher une demande

- » Régler le paramètre correspondant sur le mode à 1 niveau (demande d'humidité permanente) à l'écran.
- » Fermer la chaîne de sécurité
- » Installer un pont ou un interrupteur entre les bornes 3 et 5 (carte-mère).
- » La pompe haute pression fonctionne et conduit l'eau jusqu'aux buses à une pression allant jusqu'à 75 bar.
- » L'eau est atomisée par les buses.

Étape 5 : Contrôler l'étanchéité et le schéma de pulvérisation

- » Maintenir en fonctionnement le système de buses haute pression pendant env. 30 min pendant que le ventilateur du conduit de climatisation fonctionne pour transporter l'humidité.
- » En cas de fuites, éteindre le système de buses haute pression.

Étape 6 : Éliminer les fuites et corriger une pulvérisation insuffisante si nécessaire

- » Contrôler l'étanchéité du tuyau et du raccord de la tuyauterie de distribution et le retravailler si nécessaire.
- » Dans le cas de buses qui gouttent, vérifier la présence et l'ajustement des joints toriques sur les buses.
- » Si la pulvérisation est insuffisante, nettoyer les buses dans un bain à ultrasons en suivant les instructions du chapitre « Entretien ».
- » Répéter la procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réclamation.

Étape 7 : Toutes les fonctions électriques doivent pouvoir être exécutées.

» Accéder aux menus et vérifier les fonctions de contrôle du système.

La mise en service est à présent achevée

| Numéro : 751 F 57 02 | Page : 1 / 1 | |
|---|--|---|
| Secteur resp. : Technique | Contrôle technique : Mar | HygroMatik |
| Créé le : 14/04/2016 | Validé : 17/04/2016 - Kl | |
| Notification de disponibilité pour la m | nise en service d'un système H | IPS |
| Société | | Service/Hotline |
| Adresse | | Lise-Meitner-Str. 3 24558 Henstedt-Ulzburg |
| Interlocuteur/trice | | Tél. :+49(0)4193/895-293 |
| Téléphone | | Fax : -39 E-mail : hotline@hygromatik. Web : www.hygromatik.de |
| Installation : HPS | Numéro d'ordre | e: AB |
| Désignation du système / Lieu : | | |
| Maadamaa Maaajaura | | |
| mesuames, messieurs, | | |
| Les branchements sanitaires/électrie mise en service : | ques suivants doivent être ra | accordés et opérationnels pour |
| alimentation secteur (230 V, | 50 Hz) | |
| alimentation en eau (eau traitée | par osmose inverse), avec une | pression de conduite de 1 à 5 bar |
| ☐ signal de régulation de 0 à 10 |) V et déblocage | |
| branchement d'évacuation Di | N40 | |
| 🔲 rails de montage installés sel | on les instructions | |
| <u> </u> | vaa avatàma da buqa d'aanam | sion monté et installé dans les |
| cloison de modules vortex av rails de montage | ec systeme de buse d'aspers | |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés | nt installés dans les rails de m | nontage et conformément |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff | t installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess | nontage et conformément sai du système complet prêts |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour of | tec systeme de buse d'aspers nt installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour o Environ 4 heures par installation so temps, l'installation doit entre-temps manuellement. La présence du techn | t installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr ont requises pour la mise en s pouvoir être arrêtée et les nicien de régulation du client | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil service du système. Pendant signaux de régulation être régl est par conséquent impérative. |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour o Environ 4 heures par installation so temps, l'installation doit entre-temps manuellement. La présence du techn Veuillez nous envoyer la présent d'intervention souhaitée. | te constante de buse d'aspers nt installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr ont requises pour la mise en s pouvoir être arrêtée et les nicien de régulation du client te notification si possible | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil service du système. Pendant signaux de régulation être régl est par conséquent impérative. 10 jours ouvrés avant la da |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour of Environ 4 heures par installation so temps, l'installation doit entre-temps manuellement. <u>La présence du techn</u> Veuillez nous envoyer la présent d'intervention souhaitée. Avec nos meilleures salutations Votre équipe Service HygroMatik | t installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr ent requises pour la mise en s pouvoir être arrêtée et les nicien de régulation du client te notification si possible | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil service du système. Pendant signaux de régulation être régl <u>est par conséquent impérative.</u> 10 jours ouvrés avant la da |
| cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour d Environ 4 heures par installation so temps, l'installation doit entre-temps manuellement. La présence du techn Veuillez nous envoyer la présent d'intervention souhaitée. Avec nos meilleures salutations Votre équipe Service HygroMatik Nous confirmons que les brancheme | t installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr ont requises pour la mise en s pouvoir être arrêtée et les nicien de régulation du client te notification si possible | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil service du système. Pendant signaux de régulation être régl <u>est par conséquent impérative.</u> 10 jours ouvrés avant la da |
| Cloison de modules vortex av rails de montage les séparateurs d'aérosol sor étanchéifiés ventilateur, registre de chauff passage de tuyau M32 pour d'Environ 4 heures par installation so temps, l'installation doit entre-temps manuellement. La présence du techn Veuillez nous envoyer la présent d'intervention souhaitée. Avec nos meilleures salutations Votre équipe Service HygroMatik Nous confirmons que les brancheme Date souhaitée de mise en service : | t installés dans les rails de m fage et régulation pour un ess des tuyau haute pression à tr ent requises pour la mise en s pouvoir être arrêtée et les nicien de régulation du client te notification si possible | nontage et conformément sai du système complet prêts avers le peigne de l'appareil service du système. Pendant signaux de régulation être régl <u>est par conséquent impérative.</u> 10 jours ouvrés avant la da |

10. Description de la commande

10.1 Description générale

La commande est intégrée dans le corps du système et s'utilise à partir d'un écran tactile graphique 3,5" (Touchscreen) à l'avant de l'appareil



Touchscreen et commutateur principal

En outre, la façade de l'appareil comporte un commutateur de commande qui sert également d'élément de commande et dont les positions sont les suivantes :

Pos. « 0 » : L'appareil est désactivé

Pos. « I » : L'appareil est en marche et la commande est active

En modifiant les paramètres, l'utilisateur/ l'opérateur peut adapter la commande aux spécificités de l'installation et aux particularités de l'utilisation de l'appareil.

Vous trouverez plus de détails concernant la commande de l'appareil dans le glossaire (voir chap. 12).

10.2 Structure de la commande

La commande se compose de l'écran 3,5", de la carte-mère et d'une platine d'extension connectée à la carte-mère. Des relais optionnels à profilé chapeau permettent d'élargir le champ des fonctions disponibles pour la carte-mère.

Les relais à profilé chapeau sont raccordés à l'aide de câbles dotés de prises. Jusqu'à 2 modules de relais supplémentaires dotés de 2 relais chacun sont possibles.

Le circuit externe pour la tension de commande et la chaîne de sécurité (relié au bloc de bornes X1) est amené à l'électronique de commande sur le connecteur ST1.1 de la platine d'extension et bouclé de là vers la carte-mère. La protection de la tension de commande à 2 x 2,5 A fusibles (F1, F2) à action rapide se fait à partir de la carte-mère.

La basse tension de la platine d'extension est transmise de la carte-mère à la platine d'extension via la combinaison de connecteurs ST11.1/ST08. Cette connexion sert également à l'échange bidirectionnel de données série entre les composants logiques des deux platines.



^{*)} Pour des raisons internes, la platine d'extension est également associée au terme « extension de cylindre » dans d'autres parties du présent mode d'emploi.

10.3 Carte-mère

La carte-mère est « le cœur » de la commande. Toutes les fonctions logiques et tous les signaux de régulation pour le système de buses se déroulent ici. Afin de réguler le contacteur principal, la vanne de rinçage et l'électrovanne de la 2e charge, trois relais sont disposés directement sur la carte-mère. Un quatrième relais, le « relais de base », peut être programmé pour les tâches de signalisation et de commutation. Les relais optionnels des connecteurs ST10.1 et ST10.2 peuvent servir à des fonctions supplémentaires.



^{*)} Ce cavalier doit être toujours réglé sur « ON »

**) Dans le cas de systèmes à 4 charges et combinés, le K20 est installé en usine pour commuter la 4e charge ou le refroidissement de l'air évacué

Affectation des relais départ usine:

S'il n'y a pas d'options intégrées en usine, le défaut «Panne_générale» est affecté au relais de base (connexion ST03). Tous les autres contacts de relais ont l'affectation "Non utilisé".
10.3.1 Connexions de la carte-mère

Entrées

<u>ST08 :</u>

- 05 : Entrée de signal de commande 0...10 V CC
- 06 : Entrée de signal de commande 0...20 mA
- 07 : Entrée de signal de commande 0...140 Ω
- 08 : Entrée numérique « Démarrage refroidissement » (12 V CC)

<u>ST09 :</u>

- (0-I) : Surveillance des connecteurs (12 V CC)
- (14) : Température 50 °C (5 V CC)
- (16) : Température pompe (5 V CC)

<u>ST04-B :</u>

• Manostat entrée d'eau (230 V CA)

Sorties

<u>ST03 :</u>

 Contacts à ouverture/fermeture secs (NF/NO), du relais de base Le relais de base est préréglé en usine avec « Défaut général ». Il peut être reprogrammé pour d'autres fonctions de notification ou de commutation en modifiant les paramètres correspondants.

<u>ST04-A :</u>

• Contacteur principal (230 V CA)

<u>ST05 :</u>

- Vanne de rinçage (230 V CA) ST06 :
- 2e charge (230 V CA)

<u>ST07 :</u>

 Sortie de commande pour le raccordement du CF (0...10 V CC)

<u>ST08 :</u>

• 03 : Tension d'alimentation +20 V CC (max. 20 mA)

<u>ST10.1:</u>

20/C: Raccordement du K20 pour la 4e charge pour l'humidification de l'air d'alimentation ou le refroidissement de l'air extrait pour les systèmes combinés

ST10.1/ST10.2 :

Connexions pour une paire de relais K20/K21 (ST10.1) ou K22/K23 (ST10.2) disponibles en option, chacune en version à profilé chapeau avec faisceau de câbles, généralement librement affectables. En cas de commande d'un système combiné ou d'une installation 4 charges, K20 et K21 sont inclus dans la livraison. K20 est alors utilisé en mode de fonctionnement « Refroidissement de l'air extrait » pour la commande de la vanne « Refroidissement », en mode de fonctionnement « Humidification d'air frais » pour l'activation de la 4e charge. K21 est librement affectable. Dans les systèmes avec une vanne de by-pass commutée, K21 contrôle cette vanne.

<u>USB :</u>

Raccord pour clef USB servant de collecteur de données et pour les mises à jour des paramètres ou du logiciel

<u>ST1 :</u>

Support de L1, N et de la chaîne de sécurité (1,2), bouclé via le ST1.2 de la platine d'extension

<u>ST11.1 :</u>

+12 V, GND, bus CAN

Bidirectionnel

<u>ST12.1 :</u>

Interface série pour le raccordement de l'écran

<u>ST 13 :</u>

Embase pour carte d'adaptation avec interface RS485

10.4 La platine d'extension

En plus des entrées supplémentaires, la platine d'extension fournit des relais supplémentaires pour commuter la vanne d'arrivée d'eau et la 3e charge (la 1ère charge est automatiquement sélectionnée lorsque le fonctionnement de l'humidificateur commence, la 2e charge est commutée sur la carte-mère). Au sein des installations combinées, seules 2 charges doivent être commutées. Dans ce cas, les contacts de relais sur « ST04 » sont utilisés pour commuter, sur la 1ère charge, le fonctionnement de l'humidificateur.



*) Les interrupteurs

DIP servent à régler l'adresse du bus CAN. Ils sont réglé d'usine conformément à la configuraton de l'appareil. En cas de remplacement de la platine, l'ancien réglage doit être conservé.

**) Le cavalier pour la résistance de terminaison du bus CAN ne se trouve qu'avec la platine la plus basse de l'arrangement sur "ON", c'est-à-dire que la résistance finale est efficace. Pour les platines attachées au-dessus, le réglage correct est "OFF" (en règle générale, seule sera installée une platine d'extension dont le cavalier doit rester sur « ON »).

10.4.1 Raccordements de la platine d'extension

Entrées

<u>ST05 :</u>

- 03/04/06 : Capteur haute pression (0...20 mA)
- 08 : Entrée numérique de commutation « Humidifier/refroidissement » avec installation combinée (12 V CC)

<u>ST1.1 :</u>

 Connexion vissée/enfichable 4 pôles pour le raccordement de L1 et N et de la chaîne de sécurité

<u>ST1.2 :</u>

• Raccordement de ST1.1 pour transmission à la carte-mère

<u>ST07 :</u>

+12 V, GND, bus CAN

<u>ST08 :</u>

Raccordement de ST07

Entrées

<u>ST02-B</u>

• Température moteur (230 V CA)

<u>ST06 :</u>

 0-I : Surveillance des connecteurs (12 V CC)
 14 : Erreur CF (5 V CC)
 16: Fuite

Sorties

<u>ST02-A :</u>

• 9/N : 3e charge (230 V CA), pas avec une installation combinée

<u>ST03 :</u>

 10/N : Vanne d'arrivée d'eau (230 V CA)

<u>ST04 :</u>

11/N : 1ère charge (230 V CA) avec installation combinée

10.5 Bornier de connexion



- Alimentation 230V/50Hz sur X1:FL et X2:FN
- Contact sans potentiel pour validation sur X1:1 et X1:2
- Jusqu'à 4 relais librement programmables K20-23
- à 1 niveau X1:3/5
- 0-10V X1:4/5
- 0-20mA X1:4/6
- 0-140 Ohm X1:4/7
- En cas d'utilisation de sondes actives, X1:3 sert d'alimentation en tension 20VDC (max. 30mA)
- Commutation entre l'humidification et le refroidissement X1:3/8E
- Démarrage refroidissement X1:3/8
- Relais de base (librement programmables) XI:28/29/30

10.6 Branchement électrique

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Tension électrique dangereuse !

Tous les travaux concernant l'installation électrique doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié (électricien ou main-d'œuvre de formation équivalente).

VEUILLEZ NOTER

Le contrôle de la qualification du personnel spécialisé relève de la responsabilité du client/de l'opérateur.

REMARQUE

Risque de destruction de composants par des décharges électrostatiques !

Avant tous travaux d'installation, des mesures doivent être prises afin de protéger les composants électroniques sensibles contre les dommages dus aux décharges électrostatiques.

10.6.1 Raccordement de la tension de commande

La tension de commande de 230 AVC est connectée au bloc de bornes X1 et de là à la platine d'extension (connecteur ST1.1). Selon le modèle, les raccordements correspondants sont désignés par « L » et « N » ou « F1 » et « F2 » si une protection supplémentaire est prévue.

10.6.2 Raccordement de la chaîne de sécurité

La « chaîne de sécurité » se trouve entre les raccords 1 et 2 du bloc de bornes X1 (transmission à ST1.1 de la platine d'extension). Des dispositifs de sécurité peuvent être raccordés dans la chaîne de sécurité. Lorsque la chaîne de sécurité est ouverte, le système de buses ne se met pas en marche ou son fonctionnement est interrompu.

L'intégration d'un hygrostat max. dans la chaîne de sécurité fait partie des concepts actuels du génie climatique. L'hygrostat max. sert d'élément de sécurité en cas de dysfonctionnement de la sonde d'humidité et protège contre une humidité trop importante.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

Tension électrique dangereuse ! Avec un câblage standard, la borne 1 du connecteur ST1.1 (platine d'extension) présente une tension de 230 V CA après la mise en service de l'appareil.

Dispositif de sécurité



Raccordements 1/2 au bloc de bornes X1 pour le raccordement de la chaîne de sécurité

VEUILLEZ NOTER

La chaîne de sécurité telle que réglée en usine n'est pas fermée !

VEUILLEZ NOTER

Les contacts montés aux raccordements 1 et 2 du bloc de bornes X1 doivent être secs et permettre la commutation à 230 V CA.

10.6.3 Câblage des bornes pour les différents modes de fonctionnement

Le mode de fonctionnement standard du système de buses est « humidification de l'air fourni ». Toutefois, il est également possible de commander une « installation combinée » en option qui prend en charge les deux modes de fonctionnement de manière commutable (les modes de fonctionnement sont décrits en détail à la section 4.4). Chacun de ces modes de fonctionnement nécessite son propre câblage de bornes. Ces câblages sont explicités ci-dessous. Les contacts de commutation (qui doivent être mis à disposition sur le site) ne doivent être adaptés qu'aux basses tensions. En cas de mise à niveau par le client, les entrées numériques de la carte mère et, le cas échéant, de la carte d'extension doivent être configurées en conséquence pour l'utilisation prévue en définissant des paramètres (voir chapitre 12). Les paramètres pertinents sont également énumérés en relation avec les connexions de terminaux indiquées ci-dessous.

Selon le modèle, les raccordements indiqués peuvent également être acheminés vers le bloc à bornes central X1.

10.6.3.1 Câblage des bornes pour l'humidification de l'air fourni (livraison standard)

Fonctionnement sur un niveau

Réglette de serrage sur ST08



Câblage de bornes 3/5 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08) pour le mode à un

Fonctionnement avec capteur d'humidité actif ou contrôleur externe

La commande du système de buses via un capteur d'humidité actif ou un contrôleur externe (par ex. un API) permet le traitement de signaux de commande physiques dans une plage de 0 à 10 V, 0 à 20 mA ou 0 à 140 Ω . Chaque type de signal dispose de sa propre borne de raccordement sur la cartemère. Le potentiel de référence est dans chaque cas la borne 4, « GND ».

Voici deux variantes de raccordement (à titre d'exemple) :

Réglette de serrage sur ST08



Câblage de bornes 3/4/5 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08) pour le raccordement d'un capteur d'humidité 0...10 V

Si un signal de commande 0...10 V est utilisé, il est appliqué aux bornes 4 (GND) et 5 (signal), et un signal ohmique aux bornes 4 et 7. Un capteur d'humidité avec sortie de tension 0...20 mA est connecté à 4 (GND) et 6.

VEUILLEZ NOTER

Les sondes d'humidité actives nécessitent une tension d'alimentation externe. La borne 3 fournit une tension de 20 V CC à cet effet.

Réglette de serrage sur ST08



Câblage de bornes 4/5 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08)) pour le raccordement d'un signal de commande externe 0...10 V

Réglette de serrage sur ST08



Câblage de bornes 4/6 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08)) pour le raccordement d'un signal de commande externe 0...20mA

10.6.3.2 Câblage des bornes d'une installation combinée

(disponible en option à la commande)

L'installation combinée permet le fonctionnement en alternance de l'humidification de l'air fourni et du refroidissement de l'air extrait. Toutes les variantes de régulation sont disponibles pour l'humidification de l'air fourni. Le refroidissement de l'air extrait, par contre, a toujours lieu en une étape. La commutation modes de entre les fonctionnement « humidification l'air de fourni » et « refroidissement de l'air extrait » est assurée par le commutateur S3 sur le bloc de bornes ST05 de la platine d'extension. Pour que le refroidissement de l'air extrait soit efficace, le commutateur S2 doit également être fermé. Le commutateur S1 n'a pas de fonction de refroidissement de l'air extrait. Il permet d'activer le fonctionnement sur un niveau avec humidification de l'air fourni (S1 fermé).

<u>Commutation humidification de l'air fourni/</u> refroidissement de l'air extrait

Réglette de serrage sur ST05



Câblage des bornes 3/8 sur la platine d'extension pour la commutation entre l'humidification de l'air fourni (S3 ouvert) et le refroidissement de l'air extrait (S3 fermé) avec les installations combinées utilisant l'entrée numérique

Le paramètre "Fonction_entrée_numérique" (17:Extension du cylindre/1) doit être réglé sur « 50 »

Activation du refroidissement d'air extrait

Réglette de serrage sur ST08



Câblage de bornes 3/8 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08) pour l'activation du refroidissement d'air extrait (S2 fermé). S3 à ST05 être fermé pour que S2 soit efficace.

En outre, le paramètre « Refroidissement » (15:Adiabatique/12) doit être réglé sur « 1 » (uniquement visible sous le code « 090 »).

Le paramètre "Fonction_entrée_numérique" (10:Fonctions/12 » doit être réglé sur « 51 » pour que le démarrage du refroidissement de l'air évacué soit possible.

Fonctionnement sur un niveau avec humidification de l'air fourni



Câblage de bornes 3/5/8 sur la carte-mère (réglette de serrage sur ST08) pour l'humidification de l'air fourni (S2 ouvert). Le fonctionnement sur un niveau est enclenché par la fermeture de S1. Fonctionnement avec capteur d'humidité actif ou contrôleur externe





Le câblage des bornes de la carte-mère s'effectue comme pour un système standard (humidification de l'air fourni avec départ usine), illustré ci-dessous à titre d'exemple pour le raccordement d'un capteur d'humidité actif. De plus, les bornes 3/8 sur ST05 de la platine d'extension pour la commutation entre l'humidification de l'air fourni et le refroidissement de l'air extrait doivent être câblées avec S3 (voir ci-dessus).

10.6.4 Utilisation générale de l'entrée numérique de la carte-mère

L'entrée numérique sur la carte-mère peut être utilisée pour des fonctions de commutation, s'il n'y a pas encore eu d'affectation en usine. Pour ce faire, le câblage client correspondant doit être effectué, p.ex. à l'aide d'un commutateur et le paramètre concerné doit être défini conformément à la fonction souhaitée (voir chap.13 sous-menu « Fonctions ».



Câblage de bornes 3/8 sur la carte-mère (Utilisation de l'entrée numérique)

11. L'écran



| Zone de commande | Utilisation | | |
|--|---|--|--|
| нускоматик 0,0 Ф < > | Affichage principal pour les données de service, la navigation se fait à l'aide des boutons de déroulement ^{*)} | | |
| *) Solutions de déroulement, permettent l'affichage des données d suivantes : Valeur_réelle_pression [bar] Valeur_de_consigne_pression [bar] Valeur_de_consigne_fréquence [Hz] Humidité_réelle [%] Humidité_consigne [%]¹⁾, après une pression sur le clavier de l'émodifiable Demande [%] Signale_de_réglage_interne [%] Humidité_consigne_max [%] ^{1,2} Humidité_consigne_max [%] ^{1,2} Seulement en cas de réglage « Contrôleur PI » | | | |
| **) × Humidité_consigne [%] 1 2 3 | Clavier de l'écran servant à modifier l'humidité de consigne ; s'affiche après une pression de l'affichage de l'humidité de consigne et permet de saisir directement la valeur de consigne | | |
| Max: :99.0 Min: :0.0 Min: :0.0 Min: :0.0 Min: :0.0 | Enregistrement de la saisie avec la case cochée en haut à droite, interruption à l'aide du « X » en haut à gauche | | |
| ¢ | Bouton servant à ouvrir le mode de réglage (via la requête du mot de passe). Mot de passe « 000 » -> Fonctions de commande du niveau de base (voir chap. 12.5) Mot de passe « 010 » -> Fonctions de commande du niveau de commande avancé (voir chap. 12.7) | | |

| Zone | Utilisation |
|--|--|
| de commande | |
| HygRoMATIK Défaut (001) | En cas de défaut ou de message d'entretien, le champ d'affichage concerné s'affiche à la place du logo HygroMatik. Une pression permet d'ouvrir la vue d'information de l'appareil(voir chap. 12.9). |
| 02 : Information 11: Sigmeldung Gerät Fullen, Veriti 1 12: Störnetdung Zk 1 Füllen, Veriti 1 12: Störnetdung Zk 1 1 13: Sansenkohtem Zk 1 1 14: Stärnet Skillen Zk 1 15: St | Vue d'information de l'appareil (voir chap. 12.9) pour afficher les messages de défaut et d'entretien sous forme de messages non codés. S'affiche après une pression du message de défaut ou d'entretien. |

| Icône | État | Signification |
|-------|--------------------------------|---|
| Ś | éteint allumé clignotant | Humidification/refroidissemente active Aucune humidification/refroidissemente Défaut (le code de défaut est affiché dans le champ d'affichage de défaut) |
| 4 | éteint allumé clignotant | Contacteur principal activé Contacteur principal non activé Défaut contacteur principal |
| | éteint allumé clignotant | Entrée de l'eau actif Aucun entrée d'eau Défaut de remplissage |
| | éteint allumé clignotant | Sortie d'eau active Aucune sortie d'eau Defaut de vidange |
| 3 | éteint allumé clignotant | Présence d'une demande Pas de demande Défaut demande |
| 1 2 | éteint allumé | Chaîne de sécurité fermée Ouvrir la chaîne de sécurité |
| *** | éteint allumé | Chaîne de sécurité virtuelle fermée (à l'aide de l'interface de communi- cation) Chaîne de sécurité virtuelle ouverte |
| Ċ | éteint allumé | Indicateur de fonctionnement Pas de libération pour le contrôle de l'humidité, par ex. en raison de la chaîne de sécurité ouverte (détails voir les valeurs de lectures/État_ap- pareil) |
| | clignotant | L appareil se trouve en phase o initialisation |

12. Fonctionnement de la commande

12.1 Fonctionnement de base



La commande s'effectue via l'écran tactile 3,5 pouces intégré. Ainsi, toutes les étapes d'utilisation nécessaires pour le réglage et l'exploitation de l'appareil sont possibles. Il est possible de commander l'appareil non seulement directement, mais aussi à distance grâce à un système de gestion centralisée du bâtiment ou un API en mettant à profit l'interface de communication. Il est possible d'obtenir la documentation complémentaire concernant ce cas d'utilisation spécifique auprès d'HygroMatik.

Vues

La structure de commande utilise plusieurs affichages écran représentés schématiquement dans le tableau ci-dessous.

Principes d'utilisation

Dans le cadre des principes d'utilisation, nous faisons la différence entre le « niveau de base » et le « niveau de commande avancé».

Le niveau de base ne permet de commander que les fonctions de base de l'appareil, alors que le niveau de commande avancé autorise également de régler l'appareil et les paramètres en profondeur. Le deuxième tableau ci-dessous approfondit encore le sujet. Les fonctions de commande possibles pour les deux niveaux sont exposées aux sections 12.5 et 12.7.

Convention d'étiquetage pour les références de paramètre

Cette notation est utilisée pour toutes les références aux paramètres utilisés dans ce qui suit:

xx:nom/yy,zz avec

xx = Groupe de paramètres (numérique)

nom = Nom du groupe/sous-menu/vue

yy = no. de paramètre

zz = Sèlection pour le paramétrage

Vue d'ensemble des affichages écran

| | Contenu de la page écran | Présentation | Chap. |
|---|--|---|-------|
| Vue 1 Mise en service | Permet d'effectuer les réglages de base de l'appareil (p. ex. langue de l'utilisateur) après la 1 ^{re} activation de l'appareil. Ensuite, cette page disparaît. Par la suite, Il faut appuyer sur la case cochée de confirmation pour la quitter. | X 01 : Mise en service ✓ Deutsch Deutsch Deutsch 0 Deutsch 0 Othered 0 Othered Bendtserdefiniert | 12.2 |
| Vue 2 Vue principale | Affiche les données de service ainsi que les informa- tions de statut actuelles de l'appareil (symboles de statut). | HysenoMate ✓ 0,0 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ | 12.3 |
| Vue 3 Menu principal (niveau de base) | Permet l'accès aux sous-menus d'où il est possible de régler partiellement l'appareil et d'accéder aux valeurs de lecture ainsi qu'à l'historique. | < Menu principal 19 | 12.5 |
| Vue 3 Menu principal (niveau de com- mande avancé) | Permet l'accès aux sous-menus d'où il est possible d'effectuer le réglage complet de l'appareil et d'accé- der aux valeurs de lecture, aux réglages des para- mètres, aux réglages d'entretien ainsi qu'à l'historique. | < | 12.7 |
| Vue 4 Informations de l'appareil | Ne s'affichent qu'en cas de défaut ou de message d'entretien ; indiquent les données de l'appareil, les statistiques, les défauts survenus ainsi que la néces- sité d'effectuer un entretien. | < 02: Information | 12.9 |

Étendue des commandes disponibles pour le niveau base/le niveau de commande avancé

| Niveau | permet |
|---------|--|
| Niveau | Affichage des valeurs de lecture de la vue principale |
| de base | Réglage de la valeur de consigne pour l'humidité à partir de la vue princi- pale |
| | Affichage des informations de l'appareil après indication d'un message de défaut ou de statut |
| | Après l'ouverture de l'écran de saisie du mot de passe et l'interruption : Affi- chage de la liste des valeurs de lecture et des options de réglage de diffé- rents paramètres d'entretien |
| Niveau | Toutes les fonctions du niveau de base |
| de com- | Des options de réglage étendues pour les paramètres d'exploitation et |
| mande | d'entretien |
| avancé | |

12.2 Vue 1 - mise en service

Après le raccordement au réseau électrique et le premier enclenchement du commutateur de commande s'affiche la vue de mise en service pour les réglages de base de l'appareil après l'autotest de la commande sur l'écran :

| х | 01 : Mise en service | ~ |
|-------------|----------------------|---|
| 01 : Langue | Deutsch | |
| 02 : Date | 31.10.2020 | |
| 03 : Heure | 11:59 | |
| 04 : Comma | nde Personnalisé | |

12.2.1 Réglages de langue

 » Exercer une pression sur la ligne comportant le paramètre « 01 » : Langue". Le masque suivant s'affiche :



La langue actuellement sélectionnée est marquée par une case cochée. Appuyer sur le bouton de déroulement vers le bas permet d'afficher la 2^e page du masque.

- » Il est possible de modifier la langue en effleurant la sélection de la langue si vous le désirez
- Confirmer la saisie et retourner à « Mise en service" - Vue avec la case cochée verte en haut à droite (interrompre en effleurant le « X » en haut à gauche)

12.2.2 Saisie de la date et de l'heure

Les paramètres « 01:Mise en service/02 » : (Date) et « 01:Mise en service/03 » (Heure) requièrent la saisie de chiffres. À cet effet, un masque supplémentaire s'ouvre après effleurement de la ligne souhaitée. Ce masque comprend un clavier virtuel et un champ de saisie au format à date ou à heure.

À titre d'exemple, la saisie d'une date est décrite ci-dessous :

» Effleurer la ligne « 02 » : Date ». Le masque suivant s'affiche :

| × Date | Date | | | | |
|----------|------|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 28 10 20 | 4 | 5 | 6 | | |
| 20.10.20 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 0 | 0 | × | | |

- » Saisie de la date au format JJ.MM.AA (J = jour, M = mois, A = année) uniquement sous forme de chiffres (les points de séparation sont ajoutés automatiquement)
- Confirmer la saisie et retourner à « Mise en service" - Vue avec la case cochée verte en haut à droite (interrompre en effleurant le « X » en haut à gauche)

12.2.3 Paramètres de régulation

Lors de l'étape suivante, les paramètres de régulation de la commande sont définis. Le masque affiche les combinaisons les plus habituelles des modes de la commande (1 étage, avec régulateur externe, avec régulateur PI interne ou via l'interface de communication), du type de signal de commande (signal de tension, signal de courant ou signal de résistance) et de la zone du signal de commande (p. ex. 0...10 V). Si ces grandeurs ont déjà été réglées autrement, la case cochée de sélection apparaît à la ligne « Personnalisé ».

Les paramètres sont affichés en blocs sur une page écran qui contient maximum 4 entrées. Il est possible de passer d'un bloc d'affichage à un autre à l'aide des boutons de déroulement.



- Confirmer la saisie et retourner à « Mise en service" - Vue avec la case cochée verte en haut à droite (interrompre en effleurant le « X » en haut à gauche)
- » Exercer une nouvelle pression sur la case cochée verte en haut à droite permet d'enregistrer les données saisies et de quitter la vue de mise en service (interrompre en effleurant le « X » en haut à gauche)

La mise en service est à présent achevée. Dès que vous quittez la vue de mise en service à l'aide de la case de confirmation, la vue principale s'affiche sur l'écran automatiquement.

La vue de mise en service ne s'affichera plus à l'avenir. Toute modification ultérieure des paramètres réglés lors de la mise en service doit avoir lieu au niveau de commande avancé dans les sous-menus « Réglages » et « Commande ».

12.2.4 Liste des paramètres « Mise en service »

| 01: M | ise en service | | | |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------------|--|
| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | Signification/Commentaire |
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min Max RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | Langue | | Sélection | Sélection de la langue |
| | | 0 | Deutsch | Deutsch |
| | | 1 | English | Englisch |
| | | 2 | Francais | Französisch |
| | | 3 | Castellano | Spanisch |
| | | 5 | Italiano | Italienisch |
| | | 6 | Русский | Russisch |
| | | 7 | Svensk | Schwedisch |
| 2 | Date | | DD.MM.YY | Réglage de la date |
| | | | | |
| 3 | Heure | | HH:MM | Réglage de l'heure |
| | | | | |
| 4 | Paramètres de régulation | | Sélection | Combinaisons de types de commandes et de type/plages de signaux d'entrée |
| | | 0 | Personnalisé | La sélection a été effectuée séparément à la mise en service en fonction du type de commande, du type de signal et de la plage. Il s'agit ici d'une valeur de lecture pure |
| | | 1 | Externe 010 V | Régulateur externe [73] avec signal de tension 0…10 V |
| | | 2 | Externe 020 mA | Régulateur externe [73] avec signal de courant 020 mA |
| | | 3 | Externe 0140 Ω | Régulateur externe [73] avec signal ohmique 0140 Ω |
| | | 4 | Controle PI 010 V | Régulateur PI externe [96], régulation avec signal de tension 010 V |
| | | 5 | Controle_PI_010 V | Régulateur PI externe [96], régulation avec signal de courant 420 mA |
| | | 6 | Controle_PI_010 V | Régulateur PI interne [96], régulation avec signal ohmique 0140 Ω |
| | | 7 | à_1 niveau | Fonctionnement sur un niveau [44] |
| | | 8 | Modbus | Contrôle par commandes logicielles [12] via l'interface de communication [13] |
| | | 11 | Controle_PI_V_max_mA | Sélection de l'entrée de courant sur la carte-mère pour le 2e régulateur PI en cas d'utilisation de la limite maximale de glissement [35] |
| | | 21 | Extern_V_Max_mA | |
| 5 | Enregistrement | | Sélection | Enregistrement [93] de jeux de paramètres |
| | | 0 | Désactivé | aucun enregistrement |
| | | 1 | Activé | Démarrer l'enregistrement |

12.3 Vue 2 - Vue principale



La vue principale s'affiche sur l'écran après l'activation de l'appareil, à moins qu'il ne s'agisse d'une première mise en service (voir section « Mise en service »). La vue principale affiche les données de service actuelles sous forme de données chiffrées ainsi que les informations de statut de l'appareil sous forme de symboles. La description des éléments d'affichage se trouve à la section 11 « L'écran ». Un symbole clignotant indique toujours un défaut.

La série de symboles à gauche se rapporte aux états de service de l'appareil. La série de symboles à droite affiche le statut des autorisations. Afin que la production de vapeur ait lieu, tous les symboles présents du côté droit de l'écran doivent être actifs.

Les boutons de déroulement < et > permettent à l'utilisateur de faire dérouler la liste des valeurs affichées sur l'affichage principal (voir section 11 « L'écran »). À part l'humidité de consigne, seules des valeurs de lecture sont affichées. Les valeurs affichées sont indiquées et expliquées dans la section cidessous.

Lorsqu'un défaut survient ou qu'un message d'entretien apparaît, un champ d'affichage contenant le message approprié s'affiche à la place du logo HygroMatik. Effleurer ce champ permet d'accéder à la vue des informations de l'appareil.

Le niveau de luminosité de la vue principale diminue après un délai prédéfini (la luminosité de l'écran s'estompe). Ensuite, les deux icônes de déroulement et le symbole de réglage disparaissent. Exercer une pression sur l'écran permet de rétablir l'état original.

Les valeurs de luminosité normale de l'écran et pour l'état estompé peuvent être définies par l'utilisateur, tout comme la durée de l'affichage principal avant que la luminosité ne s'estompe (voir chapitre 12.6.1).

Les menus principaux du niveau utilisateur et du niveau opérateur (vue d'écran 3) sont accessibles en effleurant le symbole .

Tableau des valeurs de lecture disponibles dans l'affichage principal et de la valeur de consigne de l'humidité (seulement avec régulateur PI)

| Haupt | iauptseite | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----------|----------------------|---------|--|
| Non. | Paramètre | Non. | Plage de | e réglage / plage de | valeurs | Signification/Commentaire |
| | | | Rég | glage d'usine (RD) G | ras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| | Valeur_réelle_pression | | | Valeur_de_lecture | | La pression d'installation actuellement présente dans le système est en bar |
| | | | | | | |
| | Consigne_pression | | | Valeur_de_lecture | | La valeur de consigne de la pression de l'installation en bar |
| | | | | | | |
| | Consigne_fréquence | | | Valeur_de_lecture | | La valeur de consigne de la fréquence pour le convertisseur de fréquence |
| | | | | | | |
| | Charge_actuelle | | | Valeur_de_lecture | | La plage de charge au sein de laquelle l'installation fonctionne au moment de la lecture |
| | | | | | | |
| | Humidité_réelle | | | Valeur_de_lecture | | Valeur réelle [1] de l'humidité rel. [2] en % |
| | | | | | | |
| | Humidité_consigne | | 0,0 | 99,0 | 50,0 | Valeur de consigne [3] de l'humidité relative [2] en % |
| | | | | | | |
| | Demande | | | Valeur_de_lecture | | La demande [5] est le signal de commande à partir duquel le signal de réglage int. [42] est formé |
| | | | | | | |
| | Signal_de_réglage_interne | | | Valeur_de_lecture | | Signal de réglage interne [42] comme pourcentage du signal de réglage pour la puissance nominale |
| | | | | | | |
| | Humidité_réellemax | | | Valeur_de_lecture | | La valeur réelle [1] de l'humidité relative à la limite maximale de glissement [35] en % |
| | | | | | | |
| | Humidité_consigne_max | | 5,0 | 99,0 | 80,0 | Définition de l'humidité max. pour le point d'arrêt à la limite maximale de glissement [35] (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI) |

12.3.1 Modifier la humidité de consigne

L'humidité de consigne ne peut être modifiée que si le régulateur PI a été sélectionné pour la régulation.

- » Exercer une pression sur l'affichage de la humidité de consigne
- » Saisir la nouvelle humidité de consigne sur le clavier écran ouvert
- » Confirmation ou saisie et enregistrement avec la case cochée en haut à droite, interruption à l'aide du « X » en haut à gauche

12.4 Saisie du mot de passe

Le mot de passe détermine si le menu principal ouvert est celui de base ou celui de commande avancé. Les codes de mot de passe utilisés sont les suivants :

Code 000 : Le code donne accès au menu principal du niveau de base. Il suffit de quitter la requête de mot de passe à l'aide de la case cochée verte sans saisir le code explicitement.

Code 010 : Le code donne accès au menu principal du niveau de commande avancé.

L'ouverture du champ de saisie du mot de passe se fait en effleurant le symbole dans la vue principale. Un écran virtuel s'affiche sur l'écran afin de permettre la saisie du mot de passe :



Afin d'accéder au niveau de base, il suffit de sélectionner le symbole X (à gauche en haut). Saisir séquentiellement les chiffres « 0 », « 1 » et « 0 » et confirmer le code à l'aide de la case cochée verte (à droite en haut) permet d'accéder au niveau de commande avancé.

12.5 Vue 3 - menu principal (niveau de base)

Une fois que le niveau de base a été sélectionné, les icônes des sous-menus accessibles à l'utilisateur s'affichent :



12.6 Sous-menus du niveau de base

| Icônes | Ouverture du sous-menu |
|--------|------------------------|
| | Réglages |
| i | Valeurs de lecture |
| | Historique |

L'utilisateur peut effleurer l'icône de son choix pour ouvrir la page écran contenant les paramètres de chaque groupe qu'il est ensuite possible de sélectionner, visualiser ou modifier.

Structure des pages écran

Les champs de saisie permettant des modifications sont affichés en écriture *italique*. Selon le paramètre, la saisie se fait :

- par la sélection d'offres prédéfinies (choix multiples, voir exemple 1)
- par la saisie de valeurs numériques à l'aide d'un clavier écran (voir exemple 2).

<u>Exemple 1</u>: Sélection de la langue d'utilisation :

Il est possible d'ouvrir la sélection de langues en effleurant l'icône « Réglages », puis « Langue » :

| < | Langue | ~ |
|------------|--------------------|----|
| Deutsch | ~ | |
| English | 2000-992 - Maria V | |
| Francais | | 20 |
| Castellano | | ~ |

Effleurer la langue de votre choix permet d'ouvrir la case cochée noire se trouvant à la ligne correspondante. La case cochée verte (en haut à droite) permet d'appliquer la langue sélectionnée et de retourner à l'écran principal.

Si aucune modification des réglages n'est effectuée, il est possible de retourner immédiatement à l'écran principal à l'aide de l'icône **〈**. <u>Exemple 2</u>: Réglage de la luminosité de l'écran

Effleurer « Éclairage_écran normal » sur l'écran pour ouvrir le masque de saisie :

| × Éclaira | Éclairage_écran normal 🛛 🧹 | | | |
|-------------|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | |
| max. : 100 | 4 | 5 | 6 | |
| O min: 0 | 7 | 8 | 9 | |
| | 0 | 0 | × | |

La luminosité définie de l'écran s'affiche et peut être modifiée à l'aide du clavier. La case cochée verte permet d'appliquer les modifications et de retourner à la page présente, et le « X » permet de quitter le masque de saisie sans effectuer de modifications.

Les masques disparaissent après un certain délai. Ensuite, la vue principale s'affiche sur l'écran. Le délai préalable au retour à la vue principale peut être réglé par l'opérateur.

Pour ouvrir un sous-menu de nouveau après la fermeture automatique d'un masque en raison de l'écoulement du délai, il faut utiliser le symbole de réglage se trouvant sur la vue principale. Il sera alors nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe. Tant que l'utilisateur se déplace dans le menu principal, il garde accès aux éléments débloqués. Il n'a donc pas besoin de saisir de nouveau le mot de passe.

12.6.1 Sous-menu Réglages



Tableau des paramètres de « Réglages » (niveau de base)

| 03: R | églage | | | | | |
|-------|-------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | e valeurs | Signification/Commentaire |
| | | | Régla | ge d'usine (RD) | Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | Langue | | Sélection | | | Sélection de la langue |
| | | | voir: 01-1 Lai | ngue | | |
| 2 | Date | | | DD.MM.YY | | Réglage de la date |
| | | | | | | |
| 3 | Heure | | | HH:MM | | Réglage de l'heure |
| | <u> </u> | | _ | | | |
| 4 | Eclairage_ecran_normal | | 5 | 100 | 100 | Rétroéclairage de l'écran en état estompé |
| - | A fflight and allow for | | 0 | 2000 | | |
| э | Amchage_duree | | 0 | 3000 | 300 | principale en s |
| | | | | | | |
| 6 | Éclairage écran atténué | | 0 | 100 | 50 | Luminosité de l'écran pour l'état estompé |
| - | | | - | | | |
| 7 | Atténuation_après | | 0 | 3600 | 120 | Passage de la luminosité de l'écran de la page principale à la valeur estompée |
| | | | | | | après secondes. Si une erreur s'est manifestée ou si un message de statut est |
| | | | | | | affiché, la page principale n'est pas estompée |
| | | | | | | |
| 8 | Unités | | Sélection | | | Sélection du système d'unités |
| | | 0 | SI | | | Les unités sont affichées au format du système d'unités de mesure SI [8] |
| | | 1 | Impérial | | | Les unités sont affichées au format du système d'unités de mesure impériales [9] |
| | | | | | | |

12.6.2 Sous-menu Valeurs de lecture



Tableau des « Valeurs de lecture » (visible au niveau de base et au niveau de commande avancé)

04: Valeurs de lecture

| Non. Paramètre | | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | Signification/Commentaire | |
|----------------|------------------------------|------|---|--|--|
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | [] explique le terme dans le glossaire | |
| 4 | État apparail | | Min Max RD | →[] renvole a une explication connexe du terme | |
| - | Etat_apparen | 0 | Initialisation | La commande effectue l'initialisation [10] | |
| | | 1 | Chaîne de sécurité ouverte | L'appareil est prêt pour l'humidification, la chaîne de sécurité [11] est toutefois | |
| | | 2 | Sans demande | ouverte L'appareil est prêt pour l'humidification de vapeur, mais il n'y a pas de demande | |
| | | 3 | Humidification | [5] Humidifier [47] | |
| | | 5 | Désactivation à distance | l'appareil a été désactivé par une commande de contrôle logicielle [12] | |
| | | - | | d'ouverture de la chaîne de sécurité logicielle [83] via l'interface de | |
| | | 6 | Aucun_signal_de_bus | Aucune demande [5] n'est signalée via l'interface de communication [13] | |
| | | 15 | Refroidissement | L'installation se trouve en mode refroidissement | |
| | | 150 | Rinçage_humidification | Rinçage automatique de la/des rangée(s) de buses pour l'humidification | |
| | | 151 | Rinçage_retroidissement | Rinçage automatique de la rangee de buses pour le refroidissement | |
| | | 102 | Trinçage_riygiche | heures, il n'y a pas eu de demande d'humidification ou de refroidissement (x est enregistré comme durée d'attente dans le paramètre 15/1) | |
| | | 153 | Rinçage_ligne_dérivation | L'installation effectue un rinçage de la conduite d'alimentation d'eau pour prévenir la formation de bactéries | |
| | | 154 | Décharger | La pression qui se situe au sein du système de pulvérisation est évacuée | |
| | | 155 | Rinçage_manuel | Un rinçage (avec conduite sous pression) a été déclenché manuellement via l'écran tactile | |
| | | 156 | Rinçage_humidification_refroidi. | Rinçage automatique de la rangée de buses pour l'humidification et le refroidissement | |
| | | 270 | Message_d'entretien | Présence d'un message d'entretien. Pour plus de spécifications, voir Valeurs de | |
| | | | | lecture 8 pour le cyl. 1 ou Valeurs de lecture 9 pour le cyl. 2 (appareils à double | |
| | | 000 | Diagnostia | cylindre uniquement) | |
| | | 900 | | L appareil effectue le diagnostic [15] Le régulateur n'est pas encore programmé pour le type d'appareil | |
| | | 902 | Mise à jour en cours | Une clé USB est insérée et l'appareil met à jour les paramètres. | |
| | | 903 | Nouveau_départ | Une mise à jour des paramètres a été effectuée avec succès. L'appareil doit être | |
| | | | | redémarré. | |
| 4 | Managa da défaut apparail | 999 | Valeur de lecture | Une erreur s'est manifestée ; la production de vapeur est suspendue | |
| 4 | message_de_deladt_apparen | | voir: 02-1 Message de défaut appareil | | |
| 7 | Message_d'entretien_appareil | | Valeur_de_lecture | Message d'entretien général | |
| | | | voir: 02-4 Message_d'entretien_appareil | | |
| 17 | Demande | | Valeur_de_lecture | La demande [5] est le signal de commande à partir duquel le signal de réglage int. [42] est formé | |
| 18 | Signal_de_réglage_interne | | Valeur_de_lecture | Signal de réglage interne [42] comme pourcentage du signal de réglage pour la puissance nominale | |
| 20 | Chaîne de sécurité | | Valeur de lecture | Statut de la chaîne de sécurité [11] | |
| | | 0 | Arrêt | La chaîne de sécurité est ouverte | |
| | | 1 | Marche | La chaîne de sécurité est fermée | |
| 21 | Chaîne_de_securite_virtuelle | 0 | Valeur_de_lecture | Statut de la chaîne de sécurité vituelle [86] | |
| | | 1 | Marche | La chaîne de sécurité est fermée | |
| 28 | Type_d'appareil | | Valeur_de_lecture | Description du type d'appareil | |
| | | | | | |
| 29 | Туре | | Valeur_de_lecture | Le nom de l'installation [90] peut être sélectionné par le client | |
| 30 | Numero_de_serie | | Valeur_de_lecture | Numero_de_serie | |
| 31 | Annee_de_construction | | Valeur_de_lecture | Annee_de_construction | |
| 32 | Commande_série | | Valeur_de_lecture | Type de commande | |
| 33 | Version_logiciel | | Valeur_de_lecture | Version logicielle de la commande | |
| 34 | Humidité_consigne | | Valeur_de_lecture | Valeur consigne [3] de l'humidité rel. [2] en % | |
| 35 | Humidité_réelle | | Valeur_de_lecture | Valeur réelle [1] de l'humidité rel. [2] en % | |
| | | | | | |
| 36 | Humidité_consigne_max | | Valeur_de_lecture | La valeur consigne [3] de l'humidité relative à la limite maximale de glissement [35] en % | |
| 37 | Humidité_réellemax | | Valeur_de_lecture | La valeur réelle [1] de l'humidité relative à la limite maximale de glissement [35] en % | |
| 50 | V_Signal | | Valeur_de_lecture | Valeur de tension mesurée [V] à la borne ST0505. | |

Suite du tableau des valeurs de lecture

| 51 | mA_Signal | | Valeur_de_lecture | Valeur de courant mesurée [mA] sur la borne ST0506. |
|----|--------------------------------|----------|---|---|
| 52 | Ω_Signal | | Valeur_de_lecture | Valeur de résistance mesuré [Ω] sur la borne ST0507 |
| 53 | Entrée numérique | | Valeur de lecture | État actuel de l'entrée numérique [97] |
| | | 0 | Arrêt | aucun signal de commutation |
| 56 | Valeur réelle pression | 1 | Marche Valeur de lecture | Présence de signal de commutation |
| | Valoui_ioono_prossion | | Valoui_do_lootaro | |
| 57 | Consigne_pression | | Valeur_de_lecture | La valeur de consigne de la pression de l'installation en bar |
| 60 | Valeur_consigne_fréquence | | Valeur_de_lecture | La valeur de consigne de la fréquence pour le convertisseur de fréquence |
| 61 | Charge_actuelle | | Valeur de lecture | La situation actuelle relative aux charges au sein du système de pulvérisation |
| | | 0 | Δrrôt | Le système de nulvérisation n'est pas exploité |
| | | 1 | 1 charge | Le système de pulvérisation n'est pas exploite |
| | | 2 | 2_charge | Le système de pulvérisation fonctionne en mode à deux charges |
| | | 3 | 3_charge | Le système de pulvérisation fonctionne en mode à trois charges |
| | | 4 | 4_charge | Le système de pulvérisation fonctionne en mode à quatre charges |
| | | 5 | Refroidissement | Le système de pulvérisation fonctionne en mode de refroidissement d'air évacué |
| | | 10 | Commutation_off_pression_max | La pression au sein du système de pulvérisation est réduite avant la |
| | | 11 | Démorror déchorge | desactivation de l'humidification |
| | | 12 | Décharger | La décompression est en cours |
| | | 20 | Commutation pression may | La decompression est en cours |
| | | 20 | commutation_pression_max | commutation des charges |
| | | 21 | Commutation attente | La commutation entre 2 plages de charges n'a lieu qu'après une durée d'attente |
| | | 22 | Commutation | (voir param. 15/8), afin de contrer une tendance à l'oscillation L'installation se trouve dans la phase de commutation entre 2 plages de charges |
| | | 23 | Attente vanne entrée | Le système de pulvérisation attend l'ouverture de l'électrovanne d'arrivée d'eau |
| | | 24 | – – Contrôler rincage refroidis | qui peut être retardée en fonction du comportement de la pression |
| | | 25 | Contrôlor, ringago, humidification | |
| | | 20 | Dia se a la constatión de la constation | |
| | | 30 31 | Rinçage_numidification Rinçage_refroidissement | Le rinçage des chaînes à numidification est en cours Le rinçage de la chaîne de refroidissement est en cours (uniquement pour les |
| | | 20 | Dinas na kunibas | installations combinées) |
| | | 32 33 | Rinçage_nygiene | Un iniçage hygienique est en cours |
| | | 00 | | cours (uniquement pour les installations combinées) |
| | , | 99 | Erreur_niveaux | Les points de commutation de charges ne sont pas correctement réglés. |
| 62 | Electrovanne de rinçage | • | Valeur_de_lecture | Statut de l'électrovanne de rinçage |
| | | 1 | Marche | ouvert |
| 63 | Électrovanne d'entrée | | Valeur_de_lecture | Statut de l'électrovanne d'arrivée |
| | | 0 | Arrêt | fermé |
| | | 1 | Marche | ouvert |
| 64 | Charge 1 | | Valeur_de_lecture | Statut de l'électrovanne de commutation de la première charge (à ST04 11) |
| | | 0 1 | Arrêt Marche | fermé ouvert |
| 65 | Charge 2 | | Valeur_de_lecture | Statut de l'électrovanne de commutation de la deuxième charge (à ST06 11) |
| | | 0 | Arrêt | fermé |
| | Okama 1 | 1 | Marche | ouvert |
| 66 | Charge 3 | | Valeur_de_lecture | Statut de l'electrovanne de commutation de la troisieme charge (a S102-A 9) |
| | | 0 | Arrêt | fermé |
| 67 | Charge 4 | 1 | Warche Valeur_de_lecture | ouvert Statut de l'électrovanne de commutation de la quatrième charge (à ST10.1 20) |
| | | 0 | Arrôt | formá |
| | | 1 | Marche | |
| 68 | Refroidissement | | Valeur de lecture | Statut de l'électrovanne de commutation du refroidissement (à ST10 1 20) |
| | | 0 | Arrêt | fermé |
| | | 1 | Marche | ouvert |
| 69 | Temps total_fonction. appareil | | Valeur_de_lecture | La durée d'activation totale de l'appareil en depuis le premier raccord à |
| | | | | l'alimentation électrique (indication en jours/mois/années/heures/minutes) |
| | | | | |

12.6.3 Sous-menu Historique



Ce sous-menu est identique pour le niveau de bas et pour le niveau de commande avancé.

Explication de la gestion de 12.6.3.1 l'historique

La commande enregistre des messages de défaut en continu. Lorsque 10 messages de défaut sont présents, l'entrée actuelle la plus ancienne est écrasée. Chaque message de défaut comporte les éléments suivants :

1. Date du message de défaut

2. Entrée enregistrée : Date/heure

service)

2. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus

2e Entrée enregistrée : Source de la manifestation

2. Entrée enregistrée : Fréquence de la manifestation (depuis la mise en

- 2. Contenu du message de défaut
- 3. Fréquence du message de défaut

4. Déclenchement de défaut (origine de défaut)

| on. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | | Signification/Commentaire |
|-----|------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|---|
| | | | Rég | lage d'usine (RD) G | Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | min | max | RD | \rightarrow [] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | 1re_entrée_de_défaut_date | | | Valeur_de_lecture | | 1. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | | | | |
| 2 | 1er entrée_de_défaut_message | | | Valeur_de_lecture | | 1. Entrée enregistrée : Message d'erreur (explications voir Valeurs de lecture 4/Message d'erreur) |
| | | | voir: 02-1 | Message_de_défau | ut_apparei | |
| 3 | 1re_entrée_de_défaut_nombre | | | Valeur_de_lecture | | 1. Entrée enregistrée : Fréquence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | | | | |
| 4 | 1ère entrée défaut | | | Valeur_de_lecture | | 1ère Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | 0 | - | | | est inconnu |
| | | 1 | Mainboard | | | est le mainboard |
| | | 20 | Extension | de cvlindre 1 | | est la platine d'extension 1 |

Valeur de lecture

Valeur_de_lecture

voir: 02-1 Message_de_défaut_appare

Valeur de lecture

Valeur_de_lecture

voir: 07-4 1ère entrée défaut

Tableau d'histoire

2e_entrée_de_défaut_date

2e entrée_de_défaut_message

2e_entrée_de_défaut_nombre

2e entrée défaut

07: Historique Ν

5

6

7

8

| Si le même défaut survient plusieurs fois de | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| manière consécutive, la première entrée cor- | | | | | | |
| respondant à ce défaut est actualisée pour | | | | | | |
| indiquer la date de la dernière apparition du | | | | | | |
| défaut et la fréquence est indiquée en expo- | | | | | | |
| sant. Aucune nouvelle entrée n'est créée | | | | | | |
| pour le message de défaut. | | | | | | |

La situation est différente si un défaut spécifique survient plusieurs fois, mais pas de manière consécutive. Dans ce cas, un nouveau message de défaut est enregistré.

Suite du tableau d'histoire

| | On autoria da diferente data | | 2 Entrés enverietrés : Dets/hours |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 9 | 3e_entree_de_defaut_date | valeur_de_lecture | 3. Entree enregistree : Date/neure |
| 10 | 3e entrée de défaut message | Valeur de lecture | 3 Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| 10 | Se entree_de_deladt_message | voir: 02-1 Message de défaut appareil | |
| 11 | 3e entrée de défaut nombre | Valeur de lecture | 3. Entrée enregistrée : Fréquence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| | | | |
| 12 | 3e entrée défaut | Valeur_de_lecture | 3e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 13 | 4e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 4. Entrée enregistrée : Date/heure |
| 4.4 | As antinés de défaut massage | Voleum de lecture | 4. Entrée enregistrée : Massage d'arreur veir si dessus |
| 14 | 4e entree_de_delaut_message | vaieur_de_lecture | 4. Entree entregistree : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| 15 | As entrés de défaut nombre | Valeur de lecture | 1 Entrée enregistrée : Fréquence de la manifestation (denuis la mise en service) |
| | | valour_do_lociaro | |
| | | | |
| 16 | 4e entrée défaut | Valeur_de_lecture | 4e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 17 | 5e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 5. Entrée enregistrée : Date/heure |
| 40 | • · · · · · · · · · | | |
| 18 | 5e entree_de_defaut_message | Valeur_de_lecture | 5. Entree enregistree : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| 10 | 50 optrós do dófaut nombro | Voleur de lecture | 5 Entrée enregistrée : Fréquence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| 13 | Se_entree_de_deladt_nombre | Valeui_de_lecture | o. Entree entregistree : l'requence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| 20 | 5e entrée défaut | Valeur_de_lecture | 5e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 21 | 6e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 6. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | |
| 22 | 6e entrée_de_défaut_message | Valeur_de_lecture | 6. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| ~~ | | voir: 02-1 Message_de_défaut_appareil | |
| 23 | 6e_entree_de_defaut_nombre | valeur_de_lecture | 6. Entree enregistree : Frequence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| 24 | 6e entrée défaut | Valeur de lecture | 6e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 25 | 7e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 7. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | |
| 26 | 7e entrée_de_défaut_message | Valeur_de_lecture | 7. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| ~- | | voir: 02-1 Message_de_défaut_appareil | |
| 27 | /e_entree_de_defaut_nombre | valeur_de_lecture | 7. Entree enregistree : Frequence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| 28 | 7e entrée défaut | Valeur de lecture | 7e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 29 | 8e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 8. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | |
| 30 | 8e entrée_de_défaut_message | Valeur_de_lecture | 8. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| | | voir: 02-1 Message_de_défaut_appareil | |
| 31 | 8e_entree_de_defaut_nombre | Valeur_de_lecture | 8. Entree enregistree : Frequence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| 32 | 8e entrée défaut | Valeur de lecture | 8e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| - | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 33 | 9e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 9. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | |
| 34 | 9e entrée_de_défaut_message | Valeur_de_lecture | 9. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| | | voir: 02-1 Message_de_défaut_appareil | |
| 35 | 9e_entrée_de_défaut_nombre | Valeur_de_lecture | 9. Entree enregistree : Frequence de la manifestation (depuis la mise en service) |
| | | | |
| 36 | 9e entrée défaut | Valeur de lecture | 9e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |
| 37 | 10e_entrée_de_défaut_date | Valeur_de_lecture | 10. Entrée enregistrée : Date/heure |
| | | | |
| 38 | 10e entrée_de_défaut_message | Valeur_de_lecture | 10. Entrée enregistrée : Message d'erreur, voir ci-dessus |
| | | voir: 02-1 Message_de_défaut_appareil | |
| 39 | 10e_entrée_de_défaut_nombre | Valeur_de_lecture | 10. Entree enregistrée : Fréquence de la manifestation (depuis la mise en |
| | | | service) |
| 40 | 10e entrée défaut | Valeur de lecture | 10e Entrée enregistrée : Source de la manifestation |
| | | voir: 07-4 1ère entrée défaut | |

12.7 Vue 3 - Menu principal (niveau de commande avancé)

Après la sélection du niveau de commande avancé en saisissant le mot de passe correspondant (code 010), le menu principal de l'opérateur s'affiche. Ce dernier s'étend sur plusieurs pages écran. Il est possible de passer de l'une à l'autre à l'aide des icônes de déroulement.

Page écran 1(sur 3)



Page écran 2



Page écran 3



12.8 Sous-menus du niveau de commande avancé

L'utilisateur peut effleurer l'icône de son choix pour ouvrir la page écran contenant les paramètres de chaque groupe qu'il est ensuite possible de sélectionner, visualiser ou modifier. La structure des pages écran correspond aux pages des sous-menus du niveau utilisateur (voir section 12.6).

| Icône | Ouverture du sous-menu |
|----------|-------------------------------------|
| \$ | Réglages |
| i | Valeurs de lecture |
| <u> </u> | Commande |
| × | Entretien |
| | Historique |
| 8 | Fonctions |
| H | Interface de communication |
| | Adiabatique |
| | Enregistrement |
| | Extension de cylindre ^{*)} |

^{*)}La désignation du sous-menu est due à des raisons internes (il n'existe pas de « cylindre » pour cet appareil). Le sous-menu sert à paramétrer la carte d'extension connectée à la carte-mère et employée pour certaines fonctions.

Les paramètres disponibles dans les sousmenus sont décrits ci-dessous sous forme de tableau.

12.8.1 Sous-menu Réglages



Tableau des paramètres de « Réglages » (niveau opérateur)

03: Réglage

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de | e réglage / plage d | e valeurs | Signification/Commentaire |
|------|-------------------------|------|------------|----------------------|-----------|---|
| | | | Ré | glage d'usine (RD) (| Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | Langue | | Sélection | | | Sélection de la langue |
| | | | voir: 01-1 | Langue | | |
| 2 | Date | | | DD.MM.YY | | Réglage de la date |
| | | | | | | |
| 3 | Heure | | | HH:MM | | Réglage de l'heure |
| | | | | | | |
| 4 | Éclairage_écran_normal | | 5 | 100 | 100 | Rétroéclairage de l'écran en état estompé |
| | | | | | | |
| 5 | Affichage_durée | | 0 | 3600 | 300 | Durée d'affichage pour une page d'écran définie avant le retour à la vue principale en s |
| | | | | | | |
| 6 | Éclairage_écran_atténué | | 0 | 100 | 50 | Luminosité de l'écran pour l'état estompé |
| | | | | | | |
| 7 | Atténuation_après | | 0 | 3600 | 120 | Passage de la luminosité de l'écran de la page principale à la valeur estompée après secondes. Si une erreur s'est manifestée ou si un message de statut est affiché, la page principale n'est pas estompée |
| | | | | | | |
| 8 | Unités | | Sélection | | | Sélection du système d'unités |
| | | 0 | SI | | | Les unités sont affichées au format du système d'unités de mesure SI [8] |
| | | 1 | Impérial | | | Les unités sont affichées au format du système d'unités de mesure impériales [9] |

12.8.2 Sous-menu Valeurs de lecture



Le sous-menu Valeurs de lecture du niveau opérateur n'est pas différent de celui du niveau de base. Les valeurs de lecture présentées à la section 5.6.2 sous forme de tableau sont également disponibles au niveau de commande avancé.

12.8.3 Sous-menu Commande



Tableau des paramètres « Commande »

05: Commande

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | le valeurs | Signification/Commentaire |
|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|------------|--|
| | | | Régl | age d'usine (RD) | Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | Paramètres de régulation | | Sélection | | | Combinaisons de types de commandes et de type/plages de signaux d'entrée |
| | | | voir: 01-4 F | aramètres de rég | ulation | |
| 2 | Puissance_max. | | 25,0 | 100,0 | 100,0 | La puissance fournie maximale [43] peut être limitée entre 25 et 100% |
| | | | | | | |
| 3 | Δ Limitation du débit | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Réduction de la puissance d'humidification max. pour le délestage [101] |
| 4 | Signal_sortie | | Sélection | | | Affectation du signal de sortie [69] à une dimension interne |
| | | 0 | Arrêt | | | aucune affectation |
| | | 1 | Signal_de_r | églage_externe | | Le signal de sortie suit la demande [5] du régulateur externe [73] de manière proportionnelle |
| | | 2 | Signal_de_ | réglage_interne | | Le signal de sortie suit le signal de réglage interne [42] de manière proportionnelle |
| | | 3 | Humidité_ré | elle | | Le signal de sortie suit la valeur réelle de l'humidité [1] de manière proportionnelle |
| 17 | Humidité_consigne | | 0,0 | 99,0 | 50,0 | Valeur de consigne [3] de l'humidité relative [2] en % |
| | | | | | | |
| 20 | Amplification_contrôleur Pl | | 0,5 | 100,0 | 5,0 | Part proportionnelle du régulateur PI (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI). |
| | | | | | | |
| 21 | Temps_compensation_contrôl. Pl | | 0 | 100 | 10 | Part intégrale du régulateur PI (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI). |
| 22 | Humiditá mossago | | 5.0 | 00.0 | 50.0 | Loreque l'humidité réglée [%] est atteinte. l'un des relais devant être affecté à |
| | numente_message | | 0,0 | 00,0 | 50,0 | cette fin au code 211 (humidité atteinte) s'enclenche (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI) |
| | | | | | | |
| 23 | Humidité_consigne_max | | 5,0 | 99,0 | 80,0 | Définition de l'humidité max. pour le point d'arrêt à la limite maximale de glissement [35] (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI) |
| | | | | | | |
| 24 | Controle_PI_max_amplificatio | | 0,5 | 100,0 | 5,0 | Amplification du 2e régulateur PI en cas d'utilisation de la limite maximale de glissement [35] (uniquement en cas de sélection de Régulateur PI) |
| | | | | | | |
| 33 | Vapeur_entrées_analogiques | | Sélection | | | La vapeur pour la sonde capacitive est activée. Uniquement possible lorsque le régulateur PI est activé |
| | | 0 | Arrêt | | | Désactiver la vapeur |
| | | 1 | Marche | | | Activer la vapeur |

12.8.4 Sous-menu Entretien



12.8.4.1 Surveillance et messages d'entretien

Les pièces d'usure de l'appareil sont surveillées en continu lors de l'exploitation de l'appareil. Une fois qu'une valeur limite est atteinte, le message d'entretien approprié s'affiche. Après le remplacement des composantes ou un entretien, les messages d'entretien doivent être réinitialisés.

Les **messages d'entretien** suivants sont mis en place :

Tableau des paramètres Entretien

Heures de fonctionnement

Un nombre d'heures de fonctionnement est enregistré dans le paramètre « Entretien_heures_de_fonctionnement » (06:Entretien/3). Lorsque celui-ci est atteint, le message d'entretien « Heures de fonctionnement » (02:Information/4,7) s'affiche sur l'écran.

Une fois l'entretien achevé, le message doit être réinitialisé avec le paramètre « Reset_heures_de_fonctionnement » (06:Entretien/10) en réglant ce paramètre sur « 1 » (Marche). Le paramètre se règle ensuite à nouveau automatiquement sur « 0 » (Arrêt).

La valeur de lecture (06:Entretien/11) sert à évaluer le nombre d'heures de fonctionnement restant avant le prochain entretien requis. «Heures_fonctionn._jusq_message »

Contacteur principal

Pour le contacteur principal, le fabricant communique le nombre max. de cycles de manœuvre. Une fois qu'une valeur limite est atteinte, le message d'entretien approprié s'affiche. Alors, il est nécessaire de remplacer le contacteur principal et de réinitialiser le message en réglant le paramètre « Reset_Contacteur_principal_K1 » (06:Service/12).

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de | Plage de réglage / plage de valeurs | | Signification/Commentaire |
|------|--------------------------------|------|--------------|-------------------------------------|------|---|
| | | | Rég | Réglage d'usine (RD) Gras | | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 3 | Entretien_heures de fonctionn. | | 0 | 5000 | 2500 | Heures de fonctionnement prédéfinies (voir [37]) jusqu'au déclenchement du |
| | | | | | | message d'entretien |
| | | | | | | |
| 10 | Reset_heures_de_fonctionnement | | Sélection | | | Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement ? |
| | | 0 | Arrêt | | | non |
| | | 1 | Marche | | | oui |
| 11 | Heures_fonctionnjusq_message | | | Valeur_de_lecture | | Nombre restant d'heures de fonctionnement jusqu'au déclenchement du |
| | | | | | | message d'entretien |
| | | | | | | |
| 12 | Reset_contacteur_principal_K1 | | Sélection | | | Réinitialiser le compteur K1 des cycles de manœuvre du contacteur principal |
| | | | | | | →[34] |
| | | 0 | Arrêt | | | non |
| | | 1 | Marche | | | oui |
| 13 | Cycles_manK1_jusque_message | | | Valeur_de_lecture | | Cycles de manœuvre restants pour K1 jusqu'au déclenchement du message |
| | | | | | | d entretien →[34] |
| | Foundation de miles à laure | | | Malassa da la stuma | | Obstatut de la famation de mise à laur [7] |
| 26 | Fonction_de_mise_a_jour | 0 | la chan al (| valeur_de_lecture | | Statut de la fonction de mise a jour [7] |
| | | 0 | Inserer_cle | _058 | | |
| | | 1 | Charger | | | Chargement du jeu de parametres enregistre sur la cie |
| | | 2 | Vérifier | | | Le jeu de paramètres chargé est contrôlé |
| | | 3 | Mise_à_jou | ır | | Mise à jour du jeu de paramètres |
| | | 4 | Réussie | | | Mise à jour réussie |
| | | 5 | Données_ir | nvalides | | aucun jeu de paramètres ou jeu incompatible sur la clé USB |

06: Entretien

12.8.4.2 Marche à suivre pour la mise à jour des paramètres

Les instructions ci-dessous détaillent la procédure à suivre à l'aide du paramètre « Fonction_de_mise_à_jour » (voir ligne de paramètre 26 du tableau ci-dessus).

La fonction de mise à jour permet d'écraser le réglage des paramètres et de le remplacer par un jeu de paramètres enregistré sur un périphérique USB externe. De cette manière, l'opérateur a la possibilité d'effectuer des modifications sans devoir régler les paramètres manuellement. Le jeu de paramètres modifié peut être mis à disposition de l'opérateur par HygroMatik.

La marche à suivre est la suivante :

- » Lorsque l'appareil est sous tension, insérer le périphérique USB dans la prise de la carte-mère prévue à cet effet (voir graphique à droite).
- » Ouvrir le sous-menu d'entretien « Fonction_de_mise_à_jour ».

Le statut de la mise à jour s'affiche alors (voir tableau). L'indication de statut « Mise à jour réussie » indique que le processus a bien été mené à son terme.

- » Mettre l'appareil hors tension, puis le rallumer. Le jeu de paramètres appliqué est activé.
- » Il est nécessaire de supprimer le fichier « ImportDone.txt » se trouvant sur le périphérique USB si l'on veut télécharger à nouveau le jeu de paramètres plus tard (p. ex. après une réinitialisation des réglages d'usine). Pour ce faire, le périphérique doit être branché à un appareil externe (p. ex. un PC).

Si le statut « Données non valables » s'affiche après la mise à jour, aucun jeu de paramètres compatible ne se trouve sur le périphérique USB.

Le jeu de paramètres enregistré sur un périphérique USB est toujours accompagné d'un numéro de série d'appareil et ne peut être utilisé que pour l'appareil qui y correspond.

Raccord USB sur la carte-mère



12.8.5 Sous-menu Historique



La description de l'historique des messages de défaut a été effectuée à la section 12.6.3 pour le niveau de base. Pour ce sous-menu, le niveau de commande avancé est identique au niveau de base.

12.8.6 Sous-menu Fonctions



Tableau des paramètres Fonctions

| 10: Fo | onctions | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--|--|
| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | Signification/Commentaire |
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min Max RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme |
| 4 | Rinçage_tronçon_de_conduite | | Selection | L'électrovanne de l'arrivée d'eau et la pompe/vanne de rinçage sont activées et désactivées simultanément pour le rinçage de la ligne de dérivation [27] |
| | | 0 1 | Désactivé Activé | aucun rinçage d'un tronçon de conduite [27] Effectuer si nécessaire le rinçage de la ligne de dérivation [27] (partiellement ou entièrement automatique, selon l'anoprai/l'installation) |
| 5 | Pause_rinçage_tronçon_conduite | | 1 5760 1440 | Temps d'attente jusqu'à l'utilisation du rinçage d'un tronçon de conduite [27] en [min] |
| 6 | Rinçage_tronçon_conduite_actif | | 1 600 90 | Durée du rinçage d'un tronçon de conduite [27] en [s] |
| 12 | Fonction_entrée_numérique | | Sélection | Affectation de l'Entrée numérique_fonction [98] de l'entrée numérique [97] sur la carte-mère |
| | | 0 40 | Arrêt Limitation_du_débit | non utilisé L'entrée numérique activée [97] à l'aide d'une touche [106] active la limitation du débit pour le délestage [101] |
| | | 50 | Humidifier/refroidissement | Lorsque l'entrée numérique est activée (commutateur fermé sur tension auxiliaire), le mode de refroidissement de l'air évacué est possible. À la sortie d'usine d'installations combinées, le réglage n'est pas effectué sur la platine principale, mais sur la platine d'extension à laquelle le commutateur concerné doit être raccordé (ST05, borne 8; voir câblage des bornes) |
| | | 51 | Refroidissement_On | Avec l'installation combinée, le refroidissement d'air évacué est activé par le commutateur relié à la borne 8 ST08 (mode à un étage). |
| | | 90 | Relais | relais, lorsque ce dernier a été affecté. |
| 15 | Inertie_message_humid. | | 0 3600 60 | Retardement du message Humidifier en [s] (voir [74]) |
| 16 | Affectation_relais de base | | Sélection | Le relais s'enclenche pour un message (M) ou une fonction de commutation (S) |
| | | 0 | Panne_générale | en présence d'une erreur (M) |
| | | 1 | Chaîne_de_sécurité_ouverte | lorsque la chaîne de sécurité [11] est ouverte (M) |
| | | 2 | Sans_demande | en l'absence de message [5] (M) |
| | | 3 | Humidification | en cours de production de vapeur (M) |
| | | 5 | Desactivation_a_distance | Iorsque qu'une commande logicielle [12] à effectue une desactivation à distance |
| | | 6 | Chaîne_de_sécurité_TBTCC | lorsque la chaîne de sécurité [11] est actionnée via un relais supplémentaire (M) |
| | | 7 8 | Chaîne_de_sécurité_fermée Temporisation_chute_éclairage | lorsque la chaîne de sécurité [11] est normalement raccordée (M) lorsqu'il doit y avoir une temporisation de chute [74] après l'humidification (S) |
| | | 12 13 | Message état prêt Initialisation | l'appareil a terminé l'initialisation et n'affiche pas d'erreur (M) |
| | | 20 | Entrée numérique_active | l'entrée numérique de la platine principale est commandée (M) |
| | | 68 | Rinçage_tronçon_de_conduite | lorsqu'avec l'option Rinçage complètement automatique d'un tronçon de conduite [107], un relais intégré supplémentaire qui active, lorsque la chaîne de sécurité est fermée, l'électrovanne d'entrée pour le rinçage d'un tronçon de conduite [27] doit être commandé (S) |
| | | 150 | Charge 1 | Niveau de charge 1 est actionné (S) |
| | | 151 | Charge 2 | Niveau de charge 2 est actionné (S) |
| 1 | | 152 | Charge 3 | Niveau de charge 3 est actionné (S) |
| | | 154 | Retroidissement | Mode ete [62] de l'installation exécuté avec refroidissement de l'air extrait (S) |
| 1 | | 211 | вураss Humidité_atteinte | luas MV rur den Bypass geschaftet Wird. lorsque la valeur configurée au paramètre Commande 21 (humidité_message) a été atteinte (M) |
| 1 | | 270 | Entretien_général | lorsqu'un message de service général est généré (M) |
| | | 274 | Entretien_contacteur_princ. K1 | lorsque l'entretien est nécessaire lorsque les cycles de manœuvre max, ont été atteints pour K1 (M) |
| | | 203 | Non utilisé | atteintes (M) Le relais n'est pas utilisé et n'est pas commandé |
| 17 | Affectation relais 1 | 204 | Sélection | Le relais 1 est l'un des relais à profilé chaneau ontionnels, raccordé au |
| | | | | connecteur ST10.1 de la carte-mère ; affectation des relais analogue au relais de base |
| | A.M. 11 - | | voir: 10-16 Affectation_relais de base | La malais O antila descritores malais à musfil () |
| 18 | Affectation_relais 2 | | Selection | Le relais 2 est le deuxième relais à protilé chapeau optionnels, raccordé au connecteur ST10.1 de la carte-mère ; affectation des relais analogue au relais de base |
| | | | voir: 10-16 Affectation_relais de base | |
| 19 | Affectation_relais 3 | | Sélection | Le relais 3 est l'un des relais à profilé chapeau optionnels, raccordé au connecteur ST10.2 de la carte-mère ; affectation des relais analogue au relais de base |
| 20 | Affectation relais 4 | | VOIT: 10-16 Affectation_relais de base | l a relais 4 est la deuxième relais à profilé abanceu entiennels, recersté su |
| 20 | Anectation_relais 4 | | | connecteur ST10.2 de la carte-mère ; affectation des relais analogue au relais de base |
| | | | voir: 10-16 Affectation_relais de base | |
| | | | | |

12.8.6.1 Sous-menu Interface de communication



L'interface de communication est une interface de série RS485 permettant de commander l'humidificateur à vapeur à distance. Toutes les opérations de commande pouvant être effectuées sur l'écran peuvent également être exécutées via cette interface, même par exemple à l'aide du système de gestion centralisée du bâtiment.

Le protocole RTU Modbus est utilisé pour transmettre les ordres. Il est possible d'obtenir des documents spécifiques à ce sujet auprès d'HygroMatik.

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de r | Plage de réglage / plage de valeurs | | Signification/Commentaire |
|------|----------------------|------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| | | | Régla | age d'usine (RD) |) Gras | [] explique le terme dans le glossaire |
| | | | Min | Max | RD | \rightarrow [] renvoie à une explication connexe du terme |
| 1 | Adresse | | 0 | 255 | 1 | Adresse de l'interface de communication [13] |
| | | | | | | |
| 2 | Vitesse en bauds | | Sélection | | | Réglage de la vitesse en bauds |
| | | 3 | 9600 | | | 9600 |
| | | 4 | 19200 | | | 19200 |
| | | 6 | 38400 | | | 38400 |
| 3 | Parité | | Sélection | | | Réglage de la parité |
| | | 0 | None | | | sans bit de parité |
| | | 1 | Odd | | | bit de parité impair |
| | | 2 | Even | | | bit de parité pair |
| 4 | Bits d'arrêt | | Sélection | | | nombre de bits d'arrêt |
| | | 0 | 1 | | | 1 bit d'arrêt |
| | | 1 | 2 | | | 2 bits d'arrêt |
| 5 | Temporisation_Modbus | | 0 | 60 | 20 | Timeout en s pour les commandes logicielles [12] via l'interface de communication [13] |
| | | | | | | |
| 6 | BACnet_MacID | | 1 | 127 | 1 | Adresse physique d'un périphérique BACnet dans le réseau (s. documentation HygroMatik séparée) |
| | | | | | | |
| 7 | BACnet_Instanz | | 0 | 65535 | 1 | Numéro pour adresser uniquement l'instance d'un objet BACnet spécifique (s. documentation HygroMatik séparée) |
| | | | | | | |
| 8 | BACnet_Master_max | | 1 | 127 | 127 | Spécification du nombre maximal de périphériques maîtres BACnet existants sur le réseau pour éviter les interrogations inutiles (s. documentation HygroMatik séparée) |
| | | | | | | |

Tableau des paramètres « Interface de communication »

12.8.7 Sous-menu Adiabatique



Tableau des paramètres « Adiabatique »

15: Adiabatique

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | valeurs | Signification/Commentaire | |
|------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|---------|---|--|
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | | Gras | explique le terme dans le glossaire | |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme | |
| 1 | Rinçage_hygiène | | Sélection | | | Rinçage après temps d'attente et à l'heure instruite avec le paramètre 15/3 | |
| | | 1 2 | Temps d'attente Heure | | | | |
| 2 | Rinçage_hygiène_heure | | 00:00 | 23:59 | 00:00 | Instruction d'heure pour l'exécution du rinçage hygiénique | |
| | | | | | | | |
| 3 | Rinçage_hygiène_durée_attente | | 1 | 2880 | 1440 | Durée en minutes jusqu'au prochain rinçage hygiénique obligatoire | |
| | | | | | | | |
| 4 | Rinçage_durée | | 1 | 600 | 20 | La durée du rinçage en secondes (avec pression de pompe ou de conduite conformément au réglage effectué) | |
| | | | | | | | |
| 5 | Décharge_durée | | 1 | 240 | 5 | Définit la durée de la dépressurisation [85] en secondes | |
| | | | | | | | |
| 6 | Décalage_osmose | | 10 | 180 | 10 | Décalage entre l'ouverture de l'électrovanne d'arrivée et le démarrage de la pompe haute pression. Permet l'accumulation de pression au sein de l'installation d'osmose inversée. | |
| | | | | | | | |
| 7 | Lastumschaltung_Hysterese | | 0,5 | 5,0 | 1,0 | Hystérèse en % pour les points de commutation | |
| | | | | | | | |
| 8 | Commutation_charge_attente | | 1 | 10 | 3 | Durée d'attente en secondes avant qu'une commutation de charges déclenchée par une demande soit activée (pour éviter les oscillations au point de commutation) | |
| | | | | | | | |

12.8.8 Sous-menu Enregistrement



La commande peut enregistrer 10 jeux de données *) en interne, en circulation. Afin d'activer la fonction d'enregistrement, le paramètre « Enregistrement » (16:Enregistrement/1) doit être réglé sur « 1 » (marche). À distance de 10 secondes, plusieurs clichés de l'état de l'appareil sont pris afin d'aider à l'élimination des défauts. Lorsque tous les espaces de stockage sont remplis, chaque nouveau jeu de données écrase l'entrée la plus ancienne. Chaque jeu de données enregistré est conservé maximum 7 jours.

L'enregistrement complet [93] peut être enregistré sur un périphérique USB au format FAT32.

La marche à suivre est la suivante :

- » Ouvrir le sous-menu « Enregistrement ».
- » Insérer le périphérique USB dans la prise femelle prévue à cet effet sur la carte-mère (voir graphique ci-dessous).
- » Régler le paramètre

 « Démarrer_enregistrement »
 (16:Enregistrement/2) sur
 « Marche ». L'enregistrement est automatique. Ensuite, le réglage du paramètre
 « Démarrer_enregistrement » retourne en position « Arrêt ».

Raccord USB sur la carte-mère



Il est possible de vérifier le **statut** en ouvrant le paramètre « Enregistrer_statut » (16:Enregistrement/4). « Activé » signifie que le processus d'écriture est en cours.

Le paramètre « Effacer_enregistrement » (16:Enregistrement/5) permet d'**effacer** complètement la mémoire.

VEUILLEZ NOTER

Lors de la suppression de la mémoire d'enregistrement, l'affichage peut afficher brièvement "?" car il n'y a pas d'accès aux paramètres d'appareil pendant le processus de suppression.

^{*)} un enregistrement est composé des entrées suivantes

État_appareill Message_de_défaut_appareill Chaîne_de_sécurité Demande Humidité_réelle Humidité_consigne

Humidité_réelle_max **)

Humidité_consigne_max **) Valeur_réelle_pression Valeur_de_consigne_pression Valeur_de_consigne_fréquence Charge actuelle

^{**)} seulement en cas d'utilisation de la limite maximale de glissement

Tableau des fonctions d'enregistrement

16: Enregistrement

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | le valeurs | Signification/Commentaire | |
|------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|------------|--|--|
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | | Gras | [] explique le terme dans le glossaire | |
| | | | Min | Max | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme | |
| 1 | Enregistrement | | Sélection | | | Enregistrement [93] de jeux de paramètres | |
| | | 0 | Désactivé | | | aucun enregistrement | |
| | | 1 | Activé | | | Démarrer l'enregistrement | |
| 2 | Démarrer_enregistrement | | Sélection | | | Enregistrement de l'enregistrement disponible [93] sur une clé USB | |
| | | 0 | Arrêt | | | aucune action | |
| | | 1 | Marche | | | Démarrer la procédure d'enregistrement | |
| 3 | Annuler_enregistrement | | Sélection | | | Annuler l'enregistrement | |
| | | 0 | Arrêt | | | aucune action | |
| | | 1 | Marche | | | Annuler la procédure d'enregistrement | |
| 4 | Enregistrement_état | | Valeur_de_lecture | | э | Statut de la procédure d'enregistrement | |
| | | 0 | Désactivé | | | Enregistrement impossible | |
| | | 1 | Activé | | | Enregistrement activé | |
| 5 | Supprimer_enregistrement | | Sélection | | | Effacer enregistrement | |
| | | 0 | Arrêt | | | aucune action | |
| | | 1 | Marche | Marche | | Effacer enregistrement | |

de

12.8.9 Sous-menu Extension cylindre





Tableau des paramètres d'entrée de commande de carte d'extension de cylindre

| 17: Extension | de | cylindre | |
|---------------|----|----------|--|
| | | | |

| Non. | . Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | | de valeurs | Signification/Commentaire | |
|------|---------------------------|------|---------------------------------------|--|------------|--|--|
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | |) Gras | [] explique le terme dans le glossaire | |
| | | | Min Max RD | | RD | →[] renvoie à une explication connexe du terme | |
| 1 | Entrée_numérique_fonction | | Sélection | | | Affectation de la fonction d'entrée numérique[98] de l'entrée numérique[97]. | |
| | | | voir: 10-12 Fonction_entrée_numérique | | _numérique | | |

*) voir remarque au paragraphe 11.6.3.2

12.9 Vue 4 - Informations de l'appareil

Après qu'un défaut est survenu ou qu'un message d'entretien est apparu sur l'affichage principal, un champ d'affichage apparaît à la place du logo HygroMatik qui donne des informations concernant le type du message. Le contenu des messages est décrit au chap. 14.



Effleurer ce champ d'affichage permet d'ouvrir la vue d'affichage des informations de l'appareil, qui s'étend sur plusieurs pages écran et contient toutes les données concernant l'appareil. À titre d'exemple, voici une première page écran possible.



Le contenu des écrans se trouve dans le tableau de la section suivante.

Entrées de la vue d'information de l'appareil

02: Information

| Non. | Paramètre | Non. | Plage de réglage / plage de valeurs | Signification/Commentaire | | |
|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | Réglage d'usine (RD) Gras | [] explique le terme dans le glossaire | | |
| | | | Min Max RD | \rightarrow [] renvoie à une explication connexe du terme | | |
| 1 | Message_de_défaut_appareil | | Valeur_de_lecture | Messages de défaut | | |
| | | 0 | Pas de défaut | Aucun défaut | | |
| | | 10 | Connecteur ST09 | La fiche ST09 sur la platine principale n'est pas branchée. | | |
| | | 22 | Entrée intensité min. | Valeur minimale de l'entrée de courant non plausible | | |
| | | 24 | Entrée résistance OC | Valeur minimale de l'entrée obmigue/NTC non plausible | | |
| | | 25 | Entrée résistance SC | Valeur maximale de l'entrée ohmigue/NTC non plausible | | |
| | | 29 | Interne | Frieur système | | |
| | | 150 | Pression capteur | Le capteur de pression fournit des valeurs non plausibles | | |
| | | 151 | Pression maximale | Pression maximale dénasse | | |
| | | 152 | Pression minimale | Pression minimale non atteinte | | |
| | | 152 | Pression entrée d'eau | Pression d'entrée de l'eau tron faible | | |
| | | 154 | Fuite station nomnage | Fuite identifiée dans la station de pompage | | |
| | | 155 | Convertisseur de fréquences | l e convertisseur de fréquence affiche un message d'erreur à l'écran (voir tableau | | |
| | | 155 | Conventisseur_de_nequences | des erreurs CF) | | |
| | | 156 | Température moteur | Température du moteur trop élevée | | |
| | | 157 | Température_corps | Température du noteur rop élevée | | |
| | | 157 | Température_corps | Temperature du corps trop elevee | | |
| | | 210 | Condo d'humidité | i emperature de la pompe trop elevee | | |
| | | 210 | Sonde_a numialité 0 | Capteur d'humidite, cable ou étage d'entrée délectueux | | |
| | Manager disting annound | 211 | Sonde_d numique 2 | Capteur d'humidite 2, capte ou étage d'éntrée délectueux | | |
| 4 | wessage_d entretien_apparen | 0 | Valeur_de_lecture | | | |
| | | 0 | Aucun_message_d entretien | | | |
| | | 2 | Cycles mancontact. princ. K1 | Le nombre max, de cycles de manœuvre pour K1 est atteint et un | | |
| | | 7 | Decemeentre | Entretien_contacteur princ. [54] est necessaire | | |
| | | 15 | Deconcentra. | Le nombre d'heures de loncuonmement rend necessaire un entretien | | |
| | | 15 | Pression_anivee d eau_min | La pression d'arrivée d'éau est interieure à la valeur minimale specifiée. La | | |
| | | | | pompe naute pression est anelee jusqu'à ce que la pression all maintenu la | | |
| | | | | valeur minimale pendant la duree dennie dans le parametre 15/14. La | | |
| | | | | l orgque le message d'entretien s'est manifesté 5 fois, le message d'erreur | | |
| | | | | "Pression arrivée d'eau » (02/1, no 153) se manifeste. Le compteur interne | | |
| | | | | diminue à chaque fois d'« 1 » unité lorsque la pression de l'arrivée d'eau n'est | | |
| | | | | continuellement pas passée en dessous de la valeur minimale pendant une | | |
| | | | | durée de 10 min | | |
| | | 16 | Buses | l'état des huses du système de pulvérisation demande une maintenance | | |
| | | 10 | Duses | Le commende de l'humidificateur deit être entimisée | | |
| | | 18 | | La commande de l'humidilicaleur doit être optimisée. | | |
| | | 19 | Consigne_pression | La pression reelle est interieure à la pression consigne de > i bar pendant au | | |
| | | | | moins 180s à une frequence de 50Hz. Cause : legeres fuites au niveau de la | | |
| | | | | buse et du tuyau ainsi du usure de la pompe. Ce message de service ne | | |
| | | | | decienche pas d'erreur. Le système continue de fonctionner jusqu'à ce que la | | |
| | | | | pression minimale ne son plus alleme. Le systeme s'arrete alors avec le | | |
| | | | | nessage d'eneur 152. Vennez et enminez les fuites existantes ou remplacez la | | |
| | | 20 | Prossion arrivés d'agu may | pompe. La procesión d'arrivée d'aqui est supérioure à la valour maximale spécifiée. La | | |
| | | 20 | Pression_anivee d eau_max | La pression d'arrivée d'éau est superieure à la valeur maximale specifiée. La | | |
| | | | | dossous de la velour maximale | | |
| | | 22 | Domofrongo, obgoloufon | | | |
| | | 23 | Cishashaitaahashabahuna | | | |
| | | 24 | Sichemensabschaltung | | | |
| | | 25 | Hygrostat | | | |
| | | 20 | | | | |
| - | Tumo d'annovail | 21 | | Description du turo d'annorail | | |
| 1 | Type_d apparen | | valeur_de_lecture | Description du type d'appareil | | |
| • | Tume | |) (olour de lesture | Le nem de l'installation (00) neut être célestisme é nem le slisse | | |
| 8 | туре | | valeur_de_lecture | Le nom de l'installation [90] peut être selectionne par le client | | |
| • | N | | | | | |
| 9 | Numero_de_serie | | valeur_de_lecture | Numero_ae_serie | | |
| 10 | Annes de serete d' | | | | | |
| 10 | Annee_de_construction | | Valeur_de_lecture | Annee_ae_construction | | |
| | Version Instal | | | N/series la sisialla de la series de | | |
| 11 | version_logiciel | | Valeur_de_lecture | version logicielle de la commande | | |
| | | | | | | |
| 12 | Temps total_production | | Valeur_de_lecture | Durée globale de la production de vapeur depuis la mise en service (indication | | |
| | | | | en jours/mois/années/heures/minutes) | | |
| | | | | | | |
| 13 | Temps total_fonction. appareil | | Valeur_de_lecture | La durée d'activation totale de l'appareil en depuis le premier raccord à | | |
| | | | | l'alimentation électrique (indication en jours/mois/années/heures/minutes) | | |
| | | | | | | |
| 18 | Service_réinitialisation | | Selection | Réinitialiser toutes les notifications de service ? | | |
| 1 | | 0 | Arrêt | non | | |
| L | | 1 | Marche | oui | | |

13. Description des erreurs

13.1 Traitement des erreurs

L'humidification/le refroidissement s'arrête en cas de défaut. À la place du logo Hygromatik, un champ d'affichage comportant un signal d'alarme, le message « Défaut » et le code de défaut entre crochets apparaît sur l'affichage principal :



Exercer une pression sur le message de défaut permet d'ouvrir la page d'information de l'appareil contenant le message de défaut sous forme de texte non codé ainsi que toutes les informations nécessaires concernant l'appareil et son statut.

En outre, pour la majorité des messages de défaut, un ou plusieurs symboles supplémentaires clignotent, permettant ainsi une première délimitation des causes possibles du défaut.

13.1.1 Tableau des messages de défaut, des causes et des contre-mesures possibles

| Symboles | Code | Message d'erreur | Cause possible | Mesure | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | 002 | Platine d'extension Platine d'extension non reconnue par le logiciel | • Enfichage du connec- teur pas OK | Vérifier l'enfichage du connecteur | | | | | |
| | | | Platine absente ou défectueuse | • Enficher ou rempla- cer la platine | | | | | |
| | | | Adressage bus CAN incorrect | • Vérifier le réglage de l'interrupteur DIP sur la platine d'extension (voir illus. à la section 11.4). | | | | | |
| 3 | 022 *) | Entrée_intensité_min. Valeur minimale de | • La ligne de connexion est endommagée. | Vérifier la ligne de connexion. | | | | | |
| | | l'entrée de courant non plausible | La sonde ou la four- nisseur de signaux est défectueux. | • Remplacer la sonde ou le fournisseur de signaux. | | | | | |
| 3 | 024 025 | Entrée_résistance_OC Entrée_résistance_SC | • La ligne de connexion est endommagée. | • Vérifier la ligne de connexion. | | | | | |
| | *) | Une valeur invalide pour la résistance a été mesurée "OC" = Open circuit (infini- ment) "SC" = Short circuit (zéro) | • La sonde ou la four- nisseur de signaux est défectueux. | • Remplacer la sonde ou le fournisseur de signaux. | | | | | |
| *) Les erreurs 022 à 025 se réfèrent à la sortie de la sonde pour les contrôleurs PI et directement au sig- nal pour le contrôleur externe. | | | | | | | | | |
| ♦ ✓ ✓ ✓ ✓ | 029 | Erreur système | • La carte-mère est défectueuse. | • Remplacer la carte- mère. | | | | | |
| Symboles | Code | Message d'erreur | Cause possible | Mesure |
|----------|--|---|--|--|
| ŵ | 150 | Capteur de pression Le capteur de pression indique des valeurs au-delà | • Câble de signal du capteur HP non rac- cordé | Contrôler et éventuel- lement corriger le rac- cordements des câbles |
| | | des plages normales | • Capteur HP défec- tueux | Remplacer capteur de pression |
| | | | Rupture de conduite | Contrôler et éventuel- lement corriger le câ- blage |
| ~ | 151 | Pression maximale La pression de débit de | Buses bouchées | Nettoyer ou rempla- cer les buses. |
| | | l'eau a dépassé la pression de 75 bar pour la durée de 90 s | protection contre la surpression non réglée correctement | • Veuillez contacter HygroMatik |
| ` | 152 | Pression minimale Après 90 s de commande de la pompe, la pression ne peut pas être établie. | Défaut d'étanchéité de la conduite de pression | • Contrôler la conduite d'eau sous pression et la changer si besoin |
| | | | protection contre la surpression non réglée correctement | Veuillez contacter HygroMatik |
| | | | Variations de pres- sion au niveau de l'ins- tallation UO | • Contrôler l'installation UO |
| | | | Perte de performance de la pompe due à l'usure | Remplacer la pompe |
| Ś | 153 | Pression_entrée_d'eau La pression d'entrée de l'eau est inférieure à 1 bar | Alimentation en eau non branchée | • Brancher l'alimenta- tion en eau (plage de pression entre 1 et 5 bar) |
| | | | Filtre à eau encrassé | Contrôler le filtre et le remplacer si besoin. |
| | | | Variation de pression dans l'installation RO (si applicable) | Contrôler l'installation RO |
| | 154 Fuite station de pompage haute pression De l'eau / de l'huile a fui de | Fuite station de pompage haute pression De l'eau / de l'huile a fui de la pompe haute pression et | • La pompe haute pres- sion fuit | Remplacer les joints ou remplacer la pompe si nécessaire |
| | | les interrupteurs à flotteur se sont déclenchés | I'interrupteur flotteur collerait | Contrôlez l'interrup- teur à flotteur |

| Symboles | Code | Message d'erreur | Cause possible | Mesure |
|----------|------------|--|--|---|
| 4 | 155 | Convertisseur de fré- quences Le convertisseur de fré- quences (CF) a produit un message d'erreur et ce der- nier s'affiche sur son écran | Surcharge du moteur Court-circuit des câbles du moteur Erreur au niveau du module CF Défaut à la terre des bornes de sortie | Message d'erreur dans l'écran du CF à lire et prise en compte des remarques de la documentation concernant le conver- tisseur de fréquences |
| | 156 | Température du moteur Le disjoncteur protecteur (de moteur) s'est enclenché | Entrées/sorties d'air bouchées | • Enlever le(s) blo- cage(s) |
| | 157 | Température du corps La sonde de température du corps de l'appareil mesure une température supérieure à 50 °C +/-10 %. | Entrées/sorties d'air bouchées | • Enlever le(s) blo- cage(s) |
| | 158 | Température de la pompe L'interrupteur de tempéra- ture de la pompe s'est activé | Les buses ou les tubes sous pression sont bloqués p. ex. par des saletés | Nettoyer les buses ou les tubes sous pression |
| | | module | By-pass mal défini La ventilation du corps n'est pas suf- fisante | Vérifier et régler la vanne by-pass sur 9 à 12 Hz avec un signal de commande de 1 V |
| | | | | Vérifier la ventilation du corps |
| | | | | puis réinitialiser l'interrupteur de tem- pérature en appuyant sur la broche |
| | | | | Module |
| ~ | 210 211 | Sonde d'humidité 1/2 Le capteur d'humidité concerné fournit des valeurs peu plausibles | La sonde est défec- tueuse. La ligne de connexion est endommagée. | Remplacer la sonde. Vérifier la ligne de connexion. |

13.2 Messages d'entretien

Les messages d'entretien (comme les messages dd défaut) sont affichés dans la vue principale au lieu du logo HygroMatik si la raison est donnée:

🔀 Entretien

Exercer une pression sur le champ d'affichage permet à l'utilisateur d'accéder à la vue des informations de l'appareil, où se trouvent les messages sous forme de texte non codé.

| Message d'entretien | Cause possible | Mesure |
|------------------------------------|--|---|
| Cycles man. _contact. princ. K1 | Le nombre max. de cycles de manœuvre pour K1 est atteint | Le contacteur principal doit être remplacé. Après l'échange, le compteur correspondant doit être remis à zéro avec le paramètre "Reset_Contac- teur_principal_K1" (06: Entretien / 12) (voir aussi section 12.8.4.1 "Messages d'entrien") |
| Heures_de _fonctionnem. | Le nombre d'heures de fonctionnement spéci- fié a été atteint. | L'entretien est requis. |
| Pression _d'arrivée _d'eau_min. | La pression d'arrivée d'eau est inférieure à la valeur minimale spéci- fiée. | La pompe à haute pression s'arrêtera jusqu'à ce que la pression pour une période définie ait atteint la valeur minimale et la maintienne. La manifesta- tion du message d'entretien est enregistrée dans un compteur interne. Lorsque le message d'entre- tien s'est manifesté 5 fois, le message d'erreur « Pression_arrivée d'eau » se manifeste. Le compteur interne diminue à chaque fois d'« 1 » unité lorsque la pression de l'arrivée d'eau n'est continuellement pas passée en dessous de la valeur minimale pendant une durée de 10 min. |
| Entretien_buses | Les buses du système d'atomisation ne fonc- tionnent pas de manière optimale. | L'entretien est requis. |
| Entretien_commande | Le contrôle n'est pas optimal. | Vérifiez le réglage des paramètres de la com- mande. |
| Pression_setpoint | Fuite ou perte de puis- sance de la pompe | La pression réelle est inférieure à la consigne de >1bar pendant au moins 180s à une fréquence de 50Hz. Cause : légères fuites au niveau de la buse et du tuyau ainsi qu'usure de la pompe. Ce mes- sage de service ne déclenche pas d'erreur. Le sys- tème continue de fonctionner jusqu'à ce que la pression minimale ne soit plus atteinte. Le sys- tème s'arrête alors avec le message d'erreur 152. Vérifiez et éliminez les fuites existantes ou rempla- |
| Entretien_alimentation _eau | L'approvisionnement en eau n'est pas régu- lier. | Optimisation de l'approvisionnement en eau requise. |

14. Maintenance

Le système de buses haute pression nécessite peu de maintenance. Toutefois, des dysfonctionnements dus à une maintenance insuffisante ou non appropriée peuvent apparaître.

Une maintenance régulière est indispensable pour garantir une longue durée de vie du system de buses haute pression.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

Haute tension électrique dangereuse !

Avant le début des travaux, l'appareil doit être mis hors service et consigné afin d'éviter toute remise en marche par un personnel qualifié (électricien ou main d'œuvre de formation équivalente).

14.1 Opérations de maintenance

Afin de garantir un fonctionnement correct du système, les contrôles et opérations de maintenance suivants doivent être réalisés régulièrement :

1 x par mois :

- » Contrôler la propreté du collecteur d'eau et du corps ; les nettoyer si besoin.
- » Contrôle visuel des séparateurs d'aérosols ; les nettoyer si besoin.
- » Contrôle du niveau d'huile de la pompe haute pression.
- » Contrôler la propreté de la cartouche de filtration d'eau en amont du groupe de pompage ; la nettoyer si nécessaire et rincer le système d'eau côté réseau le cas échéant.
- » Contrôler la pulvérisation et nettoyer les buses le cas échéant (voir également le chapitre « Nettoyage des buses haute pression »).

1 x par an (ou après 2500 h)

- » Contrôler les buses dans le cadre de la maintenance annuelle et les nettoyer (voir également le chapitre « Nettoyage des buses haute pression »). Remplacer les buses si besoin.
- » Remplacer l'huile de la pompe haute pression.
- » Remplacer les joints et les vannes de la pompe.
- » Remplacer la cartouche de filtration d'eau.
- » Contrôle visuel de la cloison de modules vortex, des séparateurs d'aérosols, des profilés de fixation et de la chambre d'humidification ; les nettoyer si besoin.
- » Contrôle de fonctionnement des dispositifs de coupure.

VEUILLEZ NOTER

Après un arrêt supérieur à trois mois, il est impératif de réaliser une maintenance avec nettoyage du système de pulvérisation ainsi que de changer l'huile et les joints de la pompe haute pression.

VEUILLEZ NOTER

Avec les pompes employées, l'usure des joints dépend du taux d'utilisation. Les fuites en résultant de l'usure doivent être éliminées en remplaçant les joints. Dans ce type de cas, contacter HygroMatik.

14.1.1 Changement d'huile de la pompe haute pression

La vidange d'huile de la pompe haute pression doit être réalisée 1 fois par an (ou 2 500 heures de fonctionnement). Si la présence d'impuretés est constatée via le regard d'huile, l'huile doit éventuellement être vidangée avant.



L'orifice de remplissage avec jauge



Position de la vis de purge

Changement d'huile :

- » Arrêter le système de buses haute pression au moyen de l'interrupteur principal (position 0).
- » Sortir la jauge d'huile de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- » Ouvrir la vis de purge (2) ; laisser l'huile s'écouler. Faire attention à la rondelle d'étanchéité.
- » Refermer la vis de purge (2) avec la rondelle d'étanchéité.

REMARQUE

Endommagement possible de la pompe haute pression à cause d'un remplissage d'huile incorrect!

Utiliser exclusivement de l'huile minérale !

- Remplir d'huile moteur 15W40 par l'orifice de remplissage (1) (env. 0,4 l).
- » Contrôler le niveau d'huile à l'aide de la jauge et fermer l'orifice de remplissage.
- » Le système est maintenant prêt à être remis en marche avec l'interrupteur de commande (« 1 »)

14.1.2 Contrôle/Remplacement du filtre à eau côté réseau

La propreté du filtre à eau doit être contrôlée 1 fois par mois et le filtre remplacé si nécessaire. Si la cartouche de filtration d'eau, blanche à l'origine, est de couleur différente, cela indique la présence d'impuretés.

La présence d'impuretés crée une résistance à l'écoulement plus importante, ce qui diminue la pression réseau au niveau de la pompe. Une pression réseau trop faible peut entraîner la coupure du système de buses haute pression (protection contre le séchage).

Remplacement du filtre à eau :



(1) Bouton d'aèration(2) Cartouche filtrante(intérieure)

- (3) Corps du filtre
- (4) Support de corps du filtre

- Mettre l'interrupteur de commande du boîtier de la pompe du système de buses haute pression sur « 0 ».
- » Fermer le robinet d'eau fraîche en amont du filtre à eau.
- » Décharger la pression de la conduite (bouton rouge sur le couvercle du filtre).
- » Ouvrir le corps du filtre manuellement. Risque de détérioration du filetage en cas d'utilisation d'une pince.
- » Nettoyer le corps du filtre.
- » Remplacer la cartouche filtrante (si besoin).
- » Visser le corps du filtre manuellement dans le support. du filtre.

VEUILLEZ NOTER

Ne pas sertir la rondelle d'étanchéité..

- » Ouvrir le robinet d'eau fraîche.
- » Le système est maintenant prêt à être remis en marche avec l'interrupteur de commande (« 1 »)

14.1.3 Rinçage du système d'eau côté réseau

- » Mettre l'interrupteur principal du boîtier de la pompe du système de buses haute pression sur « 0 ».
- » Fermer le robinet d'eau fraîche en amont du filtre à eau.
- » Débrancher l'arrivée d'eau fraîche du groupe de préfiltration.
- » Ouvrir le robinet d'eau fraîche et rincer la conduite d'eau jusqu'à ce que plus aucune impureté ne soit visible dans l'eau.
- » Fermer le robinet d'eau fraîche.
- » Rebrancher l'arrivée d'eau fraîche du groupe de préfiltration.
- » Ouvrir le robinet d'eau fraîche.
- » Le système est maintenant prêt à être remis en marche avec l'interrupteur de commande (« 1 »).

14.1.4 Nettoyage de buse haute pression

ATTENTION

Risque en cas de pression non évacuée.

S'assurer que la pression a été évacuée en activant par ex. le programme de rinçage.

- » Mettre l'interrupteur principal du boîtier de la pompe du système de buses haute pression sur « 0 ».
- » Dévisser la buse (1) hors du support
- » Dévisser la partie interne (2) de la buse
- » Retirer l'insert de buse (3)



ATTENTION

Risque d'irritation des yeux !

Porter l'équipement de protection personelle requis (lunettes de protection).

- » Nettoyer les composants de la buse dans un bain à ultrasons pendant env. 10 minutes; le cas échéant, ajouter au bain un détartrant en faible concentration (inférieure à 10 %).
- » Remonter les composants de la buse
- »

14.1.5 Nettoyage des séparateurs d'aérosols

La propreté des séparateurs d'aérosols doit être contrôlée toutes les 4 semaines et ceuxci doivent être nettoyés si besoin. Les séparateurs d'aérosols doivent être nettoyés soigneusement au moins 1 fois par an.



- » Mettre l'interrupteur principal du boîtier de la pompe du système de buses haute pression sur « 0 ».
- » Tirer ou extraire les séparateurs d'aérosols des rails de guidage.
- » Nettoyer les séparateurs d'aérosols avec un nettoyant, les rincer et les laisser sécher.
- » Contrôler visuellement les séparateurs d'aérosols, répéter le nettoyage le cas échéant ; en cas de dommages, remplacer les séparateurs
- » Remettre les séparateurs d'aérosol dans les rails de guidage. Veillez à ce que les trous d'évacuation du cadre des séparateurs soient orientés vers le bas afin d'assurer un écoulement libre.
- À présent, l'installation est à nouveau prête à être activée à l'aide du commutateur de commande (pos. « I »).

14.1.6 Nettoyage du système d'atomisation



L'absence d'impuretés et d'endommagements sur le système d'atomisation doit être contrôlée toutes les quatre semaines. Les éventuelles impuretés doivent être éliminées à l'aide d'un nettoyant à base alcaline conforme aux dispositions de la norme VDI 6022. Un nettoyage minutieux doit être effectué au moins 1x par an.

14.1.7 Nettoyage des profilés de fixation

La présence d'impuretés et de dommages sur les profilés de fixation de la cloison de modules vortex et des séparateurs d'aérosols doit être contrôlée dans le cadre de la maintenance annuelle. Les éventuelles impuretés doivent être éliminées à l'aide d'un nettoyant.

14.1.8 Nettoyage de chambre d'humification

- » Le cas échéant, nettoyer la chambre d'humidification et le collecteur au sol à l'aide du produit de nettoyage recommandé par le fabricant de la chambre d'humidification.
- » Puis rincer et laisser sécher.

REMARQUE

Risque d'endommagement de l'appareil.

ne pas orienter de jets d'eau directement sur les séparateurs d'aérosols. Les groupes de chauffage ou de refroidissement montés en amont ou en aval ne doivent pas être mouillés lors du nettoyage..

14.2 Notice de maintenance étendue

14.2.1 Remplacement de la bague d'étanchéité de la pompe HP EH2009

Pour éliminer les fuites d'huile côté sortie d'arbre de la pompe, la bague d'étanchéité doit être remplacée.

Demontage

- » Couper l'arrivée d'eau..
- » Arreter le système à l'aide de l'interrupteur de commande.
- » Ouvrir la vis de purge (2) (faire attention à la rondelle d'étanchéité).



Position de la vis de purge

» Purger l'huile de la pompe haute pression et l'éliminer dans les règles de l'art.



La pompe haute pression avec couvercle de l'accouplement au moteur

- » Démonter les conduites de branchement d'eau de la pompe haute pression.
- » Desserrer le 4 vis de fixation du couvercle de l'accouplement (3) au moteur (2 vis sont cachées dans l'image) et séparer le couvercle de l'accouplement avec la pompe du moteur (dans le sens de la flèche).

Déposer le couvercle de l'accouplement sur un plan de travail approprié

»

»

»



Vue intérieure du couvercle de l'accouplement avec arbre de pompe et pièce d'accouplement.

- » Tourner l'arbre de pompe (9) jusqu'à ce que la vis de blocage latérale (8) puisse etre vue par l'interstice (5) du couvercle de l'accouplement.
 - Desserrer la vis (8) et retire l'accouplement de l'arbre (9).
 - Desserer les 4 vis (7) de fixation du couvercle de l'accouplement (4) de l'intérieur et retirer le couvercle.



La clavette et la bague d'étanchéité



Dommages possibles à la pompe !

Veiller à ne pas endommager le logement et l'arbre lors du retrait de la bague d'étanchéité !

» Retirer la clavette (10) et sortir la bague d' étanchéité (11) de son logement avec un outil adapté.

REMARQUE

Dommages possibles à l'arbre de la pompe !

Enlever avec précaution les éventuels résidus de matériau de la bague présents sur l'arbre.

Montage

- » Placer la nouvelle bague d'étanchéité sur l'arbre à l'aide de mouvements de rotation et en l'enfonçant de manière uniforme dans son logement.
- » Étapes de montages restantes dans l'ordre inverse du démontage.
- » Refermer la vis de purge d'huile (2) (faire attention à la bague d' étanchéité).



Trou de remplissage, regard et vis de purge

»

Remplir la pompe haute pression par le trou de remplissage (1) avec **une huile minérale 15W-40** jusqu'au ³/₄ max. du regard (12) (volume env. 0,4 l).

14.2.2 Remplacement des vannes

La pompe comporte 3 vannes de même conception côtés basse et haute pression. Lorsque la pompe ne peut plus produire la pression requise, cela peut être dû à l'usure des vannes. Le remplacement des vannes requiert le *kit de pièces de rechange KIT123*, qui contient 6 vannes et 6 joints toriques.



Support de vannes (6 pcs.)

Méthode

- » Démonter les supports de vannes (13) avec un outil approprié.
- » Séparer des vannes (14) de supports de vannes (13) (6 vannes).
- » Retirer les joints torique (15) due logement des vannes à l'aide d'un petit tournevis ou similaire.



Support de vanne et vanne (enlevé et séparé)



Joint torrique (15) dans la logement de vanne

- » Lors du montage, placer le nouveau joint torrique (15) dans la logement de vanne respectif.
- » Mettre les vannes dans le support.
- » Visser l'ensemble support-vannes dans la pompe haute pression.

14.2.3 Remplacement des joints côté eau

En cas de fuite d'eau au niveau de la pompe, les joints doivent être remplacés. Pour ce faire, les tuyaux de raccordement d'eau de la pompe doivent être démontés après l'arrêt du système avec l'interrupteur de commande et l'alimentation en eau coupée.



Vis de montage pour bloc-vannes (8 pièces)

Procédure :

- » Desserer les 8 vis (15).
- » Séparer le bloc-vannes du bloc moteur.



Pistons en céramique

» Éliminer soigneusement, avec la laine de lustrage fournie, les dépôts de joint sur les pistons en céramique (pos. 16), contrôler la présence de traces d'amorce et remplacer les pistons le cas échéant.



Pièces d'étanchéité

» Retirer toutes les pièces d'étanchéité (pos. 17) et les remplacer par le *KIT160* ou le *KIT166*.

VEUILLEZ NOTER

Le *KIT160* contient tous les joints nécessaires pour le remplacement de l'étanchéité des pistons d'une pompe. Si des pièces métalliques de l'étanchéité sont également défectueuses, utiliser le *KIT166*; chaque pompe requiert 3 unités.

» Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. Utiliser un outil approprié pour la mise en place des joints.

14.2.4 Travaux de réglage après la réparation ou le remplacement de la pompe haute pression

14.2.4.1 Réglage de la protection contre les surpressions

Pour l'opérateur, les options de réglage se limitent au réglage de base.



La poignée tournante de la protection contre les surtensions avec réglage d'arrêt

Procédure :

- » Désactiver l'installation à l'aide du commutateur principal.
- » Dévisser la poignée tournante (20) de la protection contre les surtensions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle puisse pratiquement être enlevée.
- » Visser la vis sans tête (18) (à six pans creux) jusqu'à ce qu'elle se retrouve au même niveau que l'écrou de blocage (19). Contrer dans cette position.
- » Tourner la poignée rotative (20) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- » À présent, l'installation est prête à être activée à l'aide du commutateur principal (pos. « I »).

14.2.4.2 Réglage de la vanne by-pass en option sur le tuyau de distribution



- 1 Tuyau de distribution
- 2 Vis sans tête
- 3 Vanne by-pass
- 4 Électrovannes pour tuyaux de pression
- 5 Vanne de rinçage

By-Pass

» Régler le signal de commande
 ≥1,5 V
 -> l'installation commence à fonc-

-> l'installation commence a fonctionner.

- » Réduire le signal de commande à env. 1 V
 - -> la pression chute à 25 bars.
- » Desserrer la vis sans tête (2) (à six pans creux) sur la vanne by-pass (3) et ajuster prudemment la vanne jusqu'à ce qu'une fréquence comprise entre 9 et 12 Hz s'affiche sur le convertisseur de fréquences.
- » Serrer la vis sans tête afin de sécuriser le réglage.
- » Restaurer le paramètre de commande pour le fonctionnement normal quand celui-ci a été modifié.

15. Declaration of Conformity

| Fabricant / Manu | facturer • | HyaroMatik Gr | nhH | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | l ise-Meitner-S | traße 3 D-24558 Henstedt | Ilizhura Allemagne | |
| Désignation du r | oroduit / Prod | Lise-Meither-O | Taise 3, D-24330 Hensteut- | olzburg, Allemagne | |
| Dooignation au | | High Pressure | e System : HPS250, HPS50 | 0 | |
| Dans les version | is I Type: | commande pro proportionnelle 1-4 loads proportio | commande proportionnelle 1 à 4 charges, commande proportionnelle 1 à 3 charges et refroidissement 1-4 loads proportional control, 1-3 loads proportional control and cooling | | |
| Les produits me européennes su The products describe | ntionnés ci-c ivantes : ed above in the fo | lessus sont livré orm as delivered are ir | es conformément aux pres | criptions des directives | |
| Directives: | Directive du | Consoil relative |) "hormoniaction doe législe | tione des États mombres | |
| 2014/30/EU | concernant Council Directi compatibility. | la compatibilité él | ectromagnétique. on of the laws of the Member State | s relating to electromagnetic | |
| 2014/35/EU | Directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. <i>Council Directive on the approximation of the laws of the Member States related to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.</i> | | | | |
| La conformité à co Conformity to the Dire | es directives o ctives is assured | est assurée par l'a | application des normes suiva | antes : | |
| Numéro de référence : Dat Reference number: Editi DIN EN 61000-6-2 200 DIN EN 61000-6-3 201 DIN EN 62233 200 DIN EN 62233 corr.1 200 | | ate d'édition : lition: 106-03 111-09 108-11 109-04 | Numéro de référence : Reference number: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-1 corr.1 DIN EN 60335-2-98 VDI 6022-1 VDI 3803-1 | Date d'édition : Edition: 2012-10 2014-04 2020-05 2018-01 2010-02 | |
| Le produit satisfai sécurité des produ produit après sa li The requirements o are met. Product m | t aux exigenc uits) en matiè vraison peut f the German F podifications aft | es de la Produkts re de garantie de entraîner la perte Product Safety Law er delivery may res | icherheitsgesetz (ProdSG, I la sécurité et de la santé. To de la conformité. ProdSG regarding the ensuran ult in a loss of conformity. | oi allemande sur la oute modification du ce of safety and health | |
| Henstedt-Ulzburg | , le / <i>the</i> 07.0 | 7.2021 | | | |
| HygroMatik Gmbł | ł | | \wedge | | |
| R | \checkmark | > | Frat him | ~ | |
| Dirc Menssing Directeur / Generation | al Manager | | Frank Michaelsen Directeur technique / | Head of Engineering | |
| Cette déclaration co | onfirme le respo s consignes de | ect des directives m sécurité de la docu | entionnées, mais ne constitue umentation produit fournie doive | pas une garantie des ent être respectées. | |

16. Pièces de rechange

| HPS250 | HPS500 | Numéro d'article | Composants Électricité |
|--------|--------|------------------|---|
| | | CN 07 00020 | Electricite Mainheard Flauline 2 x 2 5 4 fusible neuropurent faible |
| × | × | CN-07-00020 | |
| × | X | CN-07-00021 | Curan tablie Disting diostansian pour los apparails à double sulindre |
| × | X | CN-07-00030 | Fractine di extension pour les apparens a double cylindre |
| × | X | CN-07-00066 | Contacteur principal 204 AC1 |
| X | X | CN-07-00039 | Unideteur principal Iba Act |
| X | X | CN-07-00210 | Disjoniceur B 10A, 1+N, 10KA |
| X | X | CN-32-01001 | Lapteur naute pression 0 - 100 bar, 4- 20mA |
| X | X | CN-32-01002 | Detecteur de futtes |
| X | | CN-32-01003 | Convertisseur de fréquences avec pave numerique |
| | X | CIN-52-01004 | Convertisseur de l'requences avec pave numerique |
| | | DD 22 01010 | Generation de la pression |
| X | | PP-32-01010 | Pompe de moteur, complet |
| X | | PP-32-01011 | |
| X | | PP-32-01012 | Pompe naute pression avec protection contre la surpression, thermocontact et elements en caoutchouc o accouplement |
| X | | PP-32-01013 | Pompe naute pression, seule |
| | x | PP-32-01020 | Pompe de moteur, complet |
| | x | PP-32-01021 | Moteur 1,1kW |
| | х | PP-32-01022 | Pompe haute pression avec protection contre la surpression, thermocontact et éléments en caoutchouc d'accouplement |
| | х | PP-32-01023 | Pompe haute pression, seule |
| х | х | PP-32-01030 | Protection contre la surpression |
| х | х | PP-32-01001 | Vanne by-pass |
| х | х | PP-32-01002 | Thermocontact pompe |
| | | | Arrivée d'eau |
| х | х | WF-32-01001 | Electrovanne arrivée d'eau HPS avec pièce de raccordement |
| х | х | WF-32-01002 | Manostat HPS arrivée d'eau préréglage 1 bar |
| х | х | E-7800422 | Flexible PA, 10x7mm noir pression max. 23bar |
| | | | Évacuation d'eau |
| х | х | WO-32-01001 | Électrovanne, haute pression 2-100 bar |
| х | х | WO-32-01002 | Bobine pour électrovanne HP 230V/ 50Hz |
| | | | Maintenance |
| х | х | B-7621029 | Kit de maintenance filtre à eau pour HPS et LPS |
| х | х | E-7621026 | Kit de réparation KIT123 comprenant 6 vannes |
| х | х | B-7621003 | Kit de réparation KIT160 joints pompe côté eau |
| х | х | OIL | Pour l'entretien des pompes HPS, utiliser uniquement de l'huile minérale 15W40 |
| | | | Système d'atomisation |
| x | x | B-7771361 | Tuyau de distribution d'eau à haute pression 8 raccords, longueur totale 450 mm complet avec kit de montage |
| x | x | B-7771363 | Tuyau de distribution d'eau à haute pression 16 raccords, longueur totale 450 mm complet avec kit de montage |
| х | х | E-7701000 | Module vortex |
| х | х | E-7700558 | Raccord fileté en Laiustable en acier inoxydable EL-VD 06 L |
| х | х | B-7800311 | Buse de pulvérisation HY 0.27/120° avec joint torique LPS / HDS / HPS |
| х | х | B-7800313 | Buse de pulvérisation HY 0.27/60° avec joint torique LPS / HDS / HPS |
| x | x | E-7601572 | loint torique buse de pulvérisation . 10 x 1.5. dureté Shore 70° |
| x | x | B-7771053 | Support de buse complet HDS/HPS avec joints torigues et raccord pour buses de 120°/60° |
| x | x | AC-33-00100 | Équerre de fixation VortexWand |
| х | х | B-7776402 | Passage de flexible HDS |
| х | х | E-7706054 | Flexible, haute pression, DN 04 mm longueur 1750 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| x | x | E-7706052 | Elexible, haute pression. DN 04 mm longueur 1330 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| х | х | E-7706048 | Flexible, haute pression, DN 04 mm longueur 960 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| х | х | E-7706046 | Flexible, haute pression, DN 04 mm longueur 820 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| x | x | E-7706044 | Elexible, haute pression, DN 04 mm longueur 640 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| x | x | E-7706042 | Elexible, haute pression. DN 04 mm longueur 440 mm, liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| × | x | F-7706040 | Flexible haute pression DN 04 mm longueur 370 mm liaison entre le tuyau de distribution et la buse du système HPS |
| x | x | WO-32-06062 | Flexible haute pression DN08 mm longueur 2 m avec mamelon double 3/8" cône 60° |
| Y | × × | WO-32-06064 | Flexible haute pression DN08 mm longueur 2.5 m avec mamelon double 3/8" cône 60° |
| × | × | WO-32-06066 | Texable haute pression DND8 mm longueur 4 m avec mamelon double 3/0" cône 60° |
| | ~ v | WO-32-06068 | Elevible haute pression DN08 mm longueur 6 m avec mamelon double 3/8" cône 60° |
| - Û | ~ | WO-32-06070 | Elevible haute presion broom inningible of an arce manelon double 3/8" cône 60° |
| × ~ | × ~ | WO-32-06072 | Elevible haute presion broom inningated of marce manchen double 3/0° cone do |
| X | X | W/0-32-06074 | I leaving haute pression privo inin longueur 10 m avec maniferon double 3/6 Cone 60 |
| X | X | W/0-32-000/4 | n response nauce pression provo nim longueur 14 m avec manieron double 3/6. Cone do |
| X | × | VVU-52-0150/ | רוכני בו דו איס הרא מעפר בא דמנגטוע עב נעצמע איס , בנמונהופונב נטחוקעים מסט |
| x | x | WO-32-05536 | Équerre de vissage HPS 90°, 3/8", 60° étanchéité conique pour la répartition d'une charge sur deux parois Vortex |

Un modèle de votre commande de pièces de rechange est disponible sur le site www.hygromatik.com sous « Contact ». Vous pouvez également envoyer votre commande de pièces de rechange par e-mail à la centrale HygroMatikbureau central à l'adresse hy@hygromatik.

Veuillez toujours indiquer le type et le numéro de série de votre appareil.

17. Charactéristiques techniques

| Système de buses haute pression HPS | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--|--|
| Type d'appareil | | HPS250 | HPS500 | | |
| Capacité d'humidification effective | [kg/h] | jusqu'à 250 | jusqu'à 500 | | |
| Branchement électrique | [V/Ph/Hz] | 230/1/N/50 - 60 | | | |
| Puissance électrique | [kW] | 1,48 | 2,4 | | |
| Consommation | [A] | 6,45 | 10,4 | | |
| Protection (fusible) | [A] | 1 x | 16 | | |
| Signal de régulation ¹⁾ | [V/mA/Ω] | 0 - 10 / 0 - 20 / 0 - 140 | | | |
| Nombre de buses max. | | 6 - 39 | 18 - 104 | | |
| Distance d'humidification idéale | [m] | 0, | ,9 | | |
| Longueur de montage idéale | [m] | 1,5 | | | |
| Vitesse d'écoulement | [m/s] | 0,92,8 | | | |
| Perte de pression dans le conduit | [Pa] | 80 à 2,0 m/s | | | |
| Hauteur | [mm] | 734 | | | |
| Largeur | [mm] | 782 | | | |
| Profondeur | [mm] | 399 | | | |
| Alimentation en eau | Eau démir | néralisée/conductivité résic pour filetage extérie | duelle de 5 à 50 µS/cm ur 3/4" | | |
| Poids station de pompage max. | [kg] | 85 | | | |
| Niveau sonore à 1m | [dB] | 7 | 0 | | |

¹⁾ autres signaux de régulation sur demande

18. Glossaire

| Terme | [Index] | Explication |
|---------------------------------|---------|--|
| Valeur effective | 1 | La valeur effective désigne la valeur mesurée d'une grandeur physique qui est comparée avec la $ ightarrow$ valeur de consigne [3] |
| | | lors du processus de régulation et qui peut rendre un ajustement nécessaire. |
| Humidité relative (HR) | 2 | L'humidité relative (HR) désigne le rapport de masse entre l'humidité absorbée par l'air et l'humidité maximale que l'air peut absorber à une température donnée. |
| Valeur de consigne | 3 | La valeur de consigne d'une grandeur physique (p. ex. de →l' <i>Humidité relative</i> [2]) désigne la valeur fixée comme objectif d'un processus de régulation. |
| Débit d'humidification | 4 | Le débit d'humidification en kg/h déterminé à partir de la consommation électrique |
| Demande | 5 | La demande désigne le signal de commande sans dimension qui est traité par la commande et transformé par cette dernière en <i>→signal de réglage interne [42]</i> proportionnel afin de gérer la production d'humidité. |
| Hygrostat | 6 | Capteur à commutation pour \rightarrow l' <i>Humidité relative (HR)</i> [2] dans les pièces et les canaux. Le point de déclenchement pour la commutation à contacts secs peut être défini mécaniquement. L'hygrostat peut être utilisé tant pour commander le \rightarrow mode à un niveau [44] ou dans la àchaîne de sécurité [11] pour protéger le dispositif contre les excès d'humidité. |
| Fonction de mise à jour | 7 | La fonction de mise à jour offre pour la commande une mise à jour des réglages des paramètres enregistrée sur un périphérique USB externe. Le paramètre « Fonction de mise à jour » est une valeur de lecture pure qui permet de suivre le statut de la mise à jour. |
| Système d'unités de mesure SI | 8 | Le système d'unités de mesure, dont la pression est mesurée en bar. |
| Initialisation | 10 | La commande effectue un autotest lors duquel s'ouvre l'écran d'accueil indiquant la version du logiciel utilisée. Lors de la saisie des réglages des paramètres et des valeurs de mesure, la <i>→vue principale [14]</i> s'ouvre sur l'écran. |
| Chaîne de sécurité | 11 | La chaîne de sécurité de l'équipement technique permet d'interrompre immédiatement la production d'humidité, p. ex. grâce à un bouton d'arrêt d'urgence. La fermeture de la chaîne de sécurité est une condition préalable à l'exploitation de l'appareil. La chaîne de sécurité doit être équipée sur site d'un ou de plusieurs contacts secs (montés en série). Sur la commande, elle est rattachée aux bornes 1 et 2. La borne 1 est préréglée sur 230 AVC. Dans la version spéciale (p. ex. pour le marché américain), la chaîne de sécurité passe à un fonctionnement à basse tension grâce à l'utilisation d'un relais afin de satisfaire aux exigences légales locales en matière de sécurité. Dans ce cas, les bornes à profilé chapeau correspondantes sont installées sur site à sec à la place des bornes 1 et 2. Lorsque la chaîne de sécurité est ouverte, l'appareil affiche le statut « Chaîne de sécurité ouverte ». |
| Commande de contrôle logicielle | 12 | Commande codée qui est envoyée p. ex. par le système de gestion de l'immeuble ou un SPS à la commande via \rightarrow l'interface de communication [13]. L'ensemble des commandes disponibles est listé dans un document spécialisé qui peut fitre obtenu auprès d'HydroMatik sur demande |
| Interface de communication | 13 | Interface de série permettant de commander l'appareil à distance en utilisant p. ex. le \rightarrow protocole RTU <i>Modbus</i> [17]. |
| Vue principale | 14 | Contenu de l'écran en fonctionnement normal La vue principale contient l'affichage principal (au centre de l'écran) et les icônes de statut (à gauche et à droite de l'affichage principal). |
| Modbus | 17 | Modbus est un protocole de communication très répandu dans le secteur qui permet de transmettre des données en série afin de commander des appareils à distance. La variante Modbus - RTU (Remote Terminal Unit) est utilisée pour les commandes HygroMatik. Il est possible d'obtenir une documentation spécifique à ce sujet auprès d'HygroMatik sur demande. |
| Rinçage tronçon de conduite | 27 | Lorsque cette fonction est activée, les conduites d'alimentation sont rincées lors des phases où aucune demande n'est reçue afin d'empêcher la prolifération des germes. Pour ce faire, l'électrovanne d'admission et la pompe de vidange sont activées simultanément. Le paramètre « Rinçage_tronçon_conduite_actif » détermine combien de temps après une absence de demande en vapeur le rinçage a lieu. Le paramètre « Durée_rinçage_tronçon_conduite » détermine la durée du rinçage. |
| Entretien_contacteur princ. | 34 | Les cycles de manœuvre du/des contacteur(s) principal(aux) sont retenus par le compteur et comparés par le logiciel avec les valeurs définies réglées d'usine. Une fois qu'une valeur définie est atteinte, le message de statut « Entretien_contacteur princ. x » s'affiche sur l'écran. Une fois qu'un contacteur principal a été remplacé, le compteur associé doit être réinitialisé à l'aide du paramètre « Reset_Contacteur_principal » |
| Limite maximale de glissement | 35 | La limite maximale de glissement sert à empêcher que le canal ne soit trop humidifié. Elle permet une limitation sensiblement plus précise de l'alimentation en vapeur qu'un hygrostat max. lorsque la sonde d'humidité ambiante envoie une nouvelle demande, mais que le canal a atteint sa capacité d'humidité maximale. Alors que l'hygrostat max. ne se désactive qu'une fois que l'humidité maximale est atteinte, la limite maximale de glissement suit le développement de l'humidification et régule la production de vapeur à l'aide d'une courbe caractéristique paramétrable jusqu'à atteindre une humidité maximale définie. De cette manière, il est possible d'assurer que le canal ne s'humidifie pas trop. Afin d'utiliser cette fonction, un deuxième capteur d'humidité doit se trouver dans le canal de climatisation (il est généralement monté dans la zone de l'admission de vapeur de l'humidificateur). Raccordement du 2^e capteur d'humidité Le 1 ^{er} capteur d'humidité doit être de type « Capteur d'humidité à sortie de tension 010 V » afin de rendre la limite maximale de glissement utilisable. Le deuxième capteur d'humidité est alors raccordé à l'entrée de courant de la carte-mère. Pour ce faire, le capteur d'humidité doit présenter une sortie de tension de 420 mA. Activation de la limite maximale de glissement L'activation se fait en sélectionnant le réglage « 11 » ou « 12 » du paramètre « Réglages de régulation » dans le sous-menu « Commande ». Le réglage doit être sélectionné de manière à ce qu'il corresponde au raccord du 2 ^e capteur d'humidité. S'il n'y a pas de 2 ^e capteur d'humidité, la sélection n'est pas prise en compte. Exemple : Le 2 ^e capteur d'humidité est raccordé à l'entrée de courant de la carte-mère. Dans ce cas, la valeur de |

Suite du glossaire (1)

| Terme | [Index] | Explication |
|-----------------------------------|---------|---|
| Limite maximale de glissement | 35 | Paramètre de réglage de la limite maximale de glissement Pour la régulation de glissement de l'humidité de consigne, l'inclinaison de la pente de la courbe de régulation peut être réglée à l'aide du paramètre « Amplification_contrôleur PI ». Le réglage d'usine (RU) est de « 5 ». L'humidité de consigne du point d'arrêt est définie à l'aide du paramètre « Humidité_consigne_max. » (RU = 80 %). |
| Entretien_heures fonctionn. | 37 | Le nombre d'heures de fonctionnement à partir duquel un entretien est recommandé est enregistré dans la commande sous le paramètre « Intervalle_entretien_heures de fonctionnement ». Une fois que la valeur définie est atteinte, le message « Entretien_heures fonctionn. » est créé. Le paramètre « Heures fonctionnjusq_message » permet d'afficher le nombre d'heures restantes avant l'apparition du message d'entretien. Une fois que l'entretien est fini, le compteur d'heures de fonctionnement avant l'entretien doit être réinitialisé avec « Reset_heures de fonctionnement ». Le paramètre efface aussi le message d'entretien. |
| Signal de réglage interne | 42 | Le signal de réglage pour la commande de la section énergie de l'appareil concerné. |
| Production de humidification max. | 43 | Puissance fournie utile en pour cents (25100 %) de la puissance nominale. Une réduction de la puissance fournie peut déboucher sur une meilleure régulation en cas de faible demande en puissance. |
| Fonctionnement sur un niveau | 44 | Fonctionnement marche/arrêt d'une système de buses à haute pression sans fonction de régulation grâce à un contact sec adapté aux basses tensions à mettre à disposition sur site. La commande peut p. ex. se faire à l'aide d'un <i>→hygrostat [6]</i> qui doit être connecté à un contact de fermeture sec entre les bornes 3 et 5 de la commande. |
| Humidification | 47 | L'appareil humidifié lorsqu'un des → <i>hygrostats [6]</i> , un des → <i>régulateurs externes [73]</i> , un des capteurs d'humidité ou une →commande de contrôle logicielle [12] émet une →demande [5] et que la →chaîne de sécurité [11] est fermée. |
| Correction_capteur_x | 49 | Permet de calibrer le signal de sortie d'un capteur d'humidité en tant que \rightarrow s ignal d'entrée [72] pour la commande (x = « V », « mA », « Ω »). |
| Refroidissement de l'air extrait | 62 | Mode de fonctionnement de l'installation qui peut être sélectionné soit comme option de commande, soit pour des → installations dites « combinées » [114] en réglant le paramètre « 10:fonctions/12 » (→Fonction_entrée numérique [98]). Pour activer le mode de refroidissement de l'air évacué, l'entrée numérique [97] doit être élevée au → potentiel de tension auxiliaire [115]. Le système travaille en → mode à un niveau [44] avec une performance d'humidification à 100 % pour refroidir l'air expulsé par l'appareil. Dans la pratique, un contact à fermeture actionné par relais est généralement employé à la place d'un commutateur manuel. Celui-ci est commandé par la gestion technique du bâtiment. |
| Niveau de charge | 64 | Le système de buses haute pression différencie différents niveaux de charge en fonction du nombre de rangées de buses commandées. Les niveaux de charge sont séparés les uns des autres par des <i>→points de commutation</i> <i>I</i> 811. |
| Affectation des relais | 65 | Lorsque le relais de base et tous les autres relais éventuellement présents ne sont pas utilisés pour la signalisation, mais pour commuter les charges directement, la charge de contact max. de 250 AVC / 8 A doit être respectée. |
| Signal de sortie | 69 | Signal de 010 V aux bornes 12 et 13 (GND) proportionnel au signal d'entrée. Permet de réguler les appareils en aval. |
| Signal d'entrée | 72 | Le signal électrique qui est transmis à la commande via le connecteur ST08 de la carte-mère. Un pin prédéfini du connecteur concerné s'active en fonction des caractéristiques du signal (tension, courant et résistance). Le spectre des valeurs du signal d'entrée (p. ex. 010 V) doit être adapté en réglant le paramètre approprié. Les paramètres de <i>→correction_capteur_x [49]</i> permettent de calibrer le signal de sortie du capteur d'humidité. |
| Régulateur externe | 73 | La commande utilise le signal de sortie d'un régulateur externe pour réguler la section énergie pour la production d'humidité. Le niveau d'entrée de la commande peut être adapté à différents types de signaux et spectres de valeurs. Font partie des autres signaux d'entrée possibles le signal de sortie d'un capteur d'humidité (relié au régulateur PI interne), le contact de commutation d'un \rightarrow hygrostat [6] (pour le \rightarrow fonctionnement à un niveau [44]) et la \rightarrow commande de contrôle logicielle [12] d'une \rightarrow interface de communication [13]. |
| Contacteur principal | 75 | Le contacteur principal installé est désigné par K1. Les cycle de manœuvre du contacteur principal sont surveillés et comparés avec la valeur de durée de vie indiquée par son fabricant. Si la valeur enregistrée est atteinte, le message « Entretien_contacteur princ. » est créé. Après le remplacement du contacteur principal, le message d'état doit être supprimé avec le paramètre Reset_Contacteur_principal_K1 = 1. |
| Point de commutation | 81 | Seuil de commutation défini pour commuter entre les <i>→niveaux de charge [64]</i> en fonction de la hauteur du signal d'entrée. |
| Chaîne de sécurité virtuelle | 86 | Lorsque la régulation via l'→interface de communication [13] est sélectionnée, un commutateur logique est installé en série avec la chaîne de sécurité matérielle. Il est possible d'ouvrir et de fermer ce commutateur à l'aide de → commandes de contrôle logicielles [12]. Lorsque la chaîne de sécurité matérielle est fermée et que le commutateur est ouvert par commande de contrôle logicielle, la production d'humidité s'interrompt et l'appareil prend le statut « Désactivation à distance ». |
| Rinçage hygiénique | 87 | Selon la norme VDI 6022, un rinçage doit être effectué toutes les 48 h au plus tard pour des raisons d'hygiène. Il est possible de régler un délai de < 48 h. Ce paramètre est réglé d'usine à 24 h. |
| Diminution de la pression | 88 | Afin de soulager le système de pression, les électrovannes des séries de buses sont ouvertes à un moment défini au paramètre « Durée_évaporation » lorsque l'électrovanne d'admission d'eau est fermée et que la pompe à haute pression est désactivée. |

Suite du glossaire (2)

| Terme | [Index] | Explication |
|-------------------------------|---------|--|
| Tension secteur | 89 | Les appareils sont installés de manière à être raccordés à des tensions d'alimentation de p. ex. 380 à 415 V pour un appareil à 400 V, voir plaque signalétique. |
| Nom de l'installation | 90 | lci, le nom inscrit est « Installation 1 » par défaut. |
| Enregistrement | 93 | La commande peut enregistrer en continu 10 jeux de données en interne. À distance de 10 secondes, plusieurs clichés de l'état de l'appareil sont pris afin d'aider à l'élimination des défauts. Lorsque tous les espaces de stockage sont remplis, chaque nouveau jeu de données écrase l'entrée la plus ancienne. L'enregistrement complet peut être enregistré sur un périphérique USB au format NTFS. |
| Régulateur PI | 96 | Régulateur interne disposant de caractéristiques de régulation qui comprennent une dimension p roportionnelle et une dimension intégrale. Les deux dimensions peuvent être réglées en tant que paramètres. |
| Entrée numérique | 97 | Entrée numérique sur la carte-mère et sur les platines relais pour les fonctions de commutation. L'entrée numérique se voit attribuer une signification logique (p. ex. démarrage de la minuterie) à partir du paramètre → Entrée numérique_fonction [98]. L'entrée numérique doit être câblée sur site conséquemment à son utilité, p. ex. avec un → bouton [106] ou un → interrupteur (NO) [102] contre une → tension auxiliaire [105]. Si une àtension auxiliaire [105] est réglée sur l'entrée numérique (à court terme à l'aide d'un → bouton [106] ou à long terme à l'aide d'un → interrupteur (NO) [102] selon les besoins conformément à la programmation de → Entrée numérique_fonction [98]), l'entrée remplit sa fonction de commutation. |
| Entrée numérique_fonction | 98 | Détermine quelle fonction est remplie lorsque l' <i>→entrée digitale [97]</i> est activée sur la carte-mère ou sur l'une des platines relais à l'aide de l'affectation à court terme (bouton) ou à long terme (interrupteur) d'une <i>→tension</i> <i>auxiliaire [105]</i> . |
| Délestage des charges | 101 | Il est possible d'établir un délestage des charges en affectant l' <i>→entrée numérique</i> [97] à la « limitation du débit » de l' <i>→Entrée numérique_fonction</i> [98]. Ainsi, lorsqu'une <i>→tension auxiliaire</i> [105] est affectée à <i>→l'entrée</i> <i>numérique</i> [97] avec un <i>→i nterrupteur</i> (<i>NO</i>) [102], la <i>→production de humidification max.</i> [43] diminue du pourcentage défini au paramètre « ? Limitation du débit ». En cas de retour à la normale de la tension, l'appareil retourne à un fonctionnement normal. |
| Commutateur (NO) | 102 | Commutateur électrique à contact de fermeture (NO = Normally Open, normalement ouvert) |
| Tension auxiliaire | 105 | Courant continu compris entre 5 et 20 V permettant l'activation de l' <i>→entrée numérique</i> [97] à l'aide d'un bouton ou d'un commutateur (NO). + 20 VC sont p. ex. possibles pour le pin 3 de ST08 (carte-mère) ou ST05 (platine relais). La tension auxiliaire sert à actionner l' <i>→entrée numérique</i> [97] sur la carte-mère ou une platine relais afin d'enclencher la fonction qui a été définie à l'aide du paramètre à <i>Entrée numérique_fonction</i> [98] (p. ex. enclencher le mode ECO). |
| Bouton | 106 | Interrupteur électrique pour un actionnement à court terme |
| Convertisseur_de_fréquences | 108 | Module électronique pour régler la vitesse du moteur asynchrone du groupe de pompes. La pression de pompe est déterminée par le régime de la pompe. |
| Régulateur de pression | 109 | → Régulateur Pl intégré [96] pour régler la pression de l'installation. Le signal de commande du régulateur de pression influence le → convertisseur de fréquence [108] et, ensuite, le régime de la pompe |
| Buses | 110 | La pulvérisation des buses peut être modifiée par les impuretés les plus fines. Dans ce cas, il convient de procéder à un nettoyage dans un bain ultrasonique (voir chap. « Maintenance »). Lorsque, au fil du temps, les buses s'encrassent à cause du dépôt de calcaire, cela peut également engendrer une augmentation de la pression de l'installation par rapport à la pression lors de la première mise en service sans que cela soit manifestement perceptible. Un algorithme dans la commande permet de détecter ce changement. |
| Charge | 111 | Le système d'atomisation (par ex. les modules vortex) peut être segmenté en rangées de buses qui permettent de régler l'humidification de façon plus précise grâce à une régulation phasée. Les rangées de buses sont appelées « charges » dans ce contexte. Les points de commutation permettant de passer d'une charge à l'autre sont |
| Humidification de l'air frais | 112 | Mode standard de l'installation avec toutes les variantes de commande proposées. |
| Limitation de signal d'entrée | 113 | Il est possible de couper une zone de fenêtre de la course du signal d'un régulateur externe. La course complète du signal de <i>→réglage interne [42]</i> est ensuite affectée à celle-ci. Cela permet d'atteindre une résolution standard plus élevée dans une certaine zone. La zone de fenêtre est définie par le paramètre « Limitation_extX1 » (valeur inférieure) et « Limitation_extX2 » (valeur supérieure). |
| L'installation combinée | 114 | Ce type d'installation réalisé en option permet de commuter entre le mode \rightarrow d'humidification de l'air frais [112] et le \rightarrow refroidissement de l'air expulsé [62]. Cette commutation est généralement commandée via un contact de relais de la gestion technique du bâtiment ou par une possibilité de commutation à créer sur site. |



Lise-Meitner.Str.3 • D-24558 Henstedt-Ulzburg Allemagne Téléphone +49(0) 4193/ 895-0 • Fax -33 eMail hy@hygromatik.de • www.hygromatik.de Membre du **Groupe CAREL**

